

SERIES  TD310

T24D310ES
T24D310EW
T24D310EX
T28D310ES
T28D310EW
T28D310EX
T31D310EW
T31D310EX

Televizor LED

uživatelská příručka

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Samsung.
Chcete-li získat další služby, registrujte svůj produkt na
webu


www.samsung.com/register

Model _____ Sériové č. _____

SAMSUNG

Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Oznámení o digitálním televizním vysílání

1. Funkce související s digitálním televizním vysíláním (DVB) jsou k dispozici pouze v zemích/oblastech, kde jsou vysílány signály pozemního digitálního vysílání ve standardu DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde je dostupná služba kabelové televize kompatibilní se standardem DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Ohledně příjmu signálů DVB-T nebo DVB-C kontaktujte svého místního prodejce.
2. DVB-T je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače a DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí. V těchto standardech však nejsou zahrnuty zvláštní služby, jako například EPG (Elektronický programový průvodce), VOD (Video-On-Demand) a další. Tyto služby proto nejsou v tuto chvíli podporovány.
3. Ačkoli tento televizor splňuje nejnovější standardy DVB-T a DVB-C k datu [srpen, 2008], kompatibilitu s budoucím pozemním digitálním vysíláním DVB-T a kabelovou televizí DVB-C nelze zaručit.
4. V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které se nacházíte, mohou někteří poskytovatelé kabelového televizního vysílání za takovou službu vybírat zvláštní poplatek a může být třeba váš souhlas s jejich smluvními podmínkami.
5. Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích dostupné a DVB-C nemusí u některých poskytovatelů služeb kabelové televize fungovat správně.
6. Další informace získáte ve vašem středisku péče o zákazníky Samsung.
 Kvalita příjmu televizoru může být negativně ovlivněna rozdíly ve způsobu vysílání v různých zemích. Prověřte výkon televizoru u místního autorizovaného prodejce společnosti SAMSUNG nebo v centru telefonické podpory společnosti Samsung a zjistěte, zda jej lze zlepšit změnou konfigurace nastavení televizoru.

Upozornění týkající se statických obrazů

Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního programu, panoramatický formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcí nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.). Dlouhodobé zobrazování statických obrazů může způsobit zbytkový obraz na obrazovce LED a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:

- Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
- Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný formát.
- Snižte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces vypálení.
- Používejte často všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika vypálení obrazu do obrazové vrstvy. Podrobné údaje naleznete v příručce e-Manual.

Obsah

Začínáme

- Bezpečnostní opatření 4
- Příslušenství a kabely 11
- Používání ovladače televizoru (panel tlačítek) 12
- Tlačítka standardního dálkového ovladače 13
- Jak používat příručku e-Manual 15
- Procházení nabídkami 17
- Připojení napájecího kabelu a antény nebo kabelové přípojky 18
- Nastavení 18

Připojení

- Připojení k AV zařízením (přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD atd.) (T24D310EW T28D310EW T24D310EX T28D310EX) 19
- Připojení ke zvukovým zařízením (T24D310EW T28D310EW T24D310EX T28D310EX) 21
- Připojení k počítači (T24D310EW T28D310EW T24D310EX T28D310EX) 22
- Připojení (T31D310EW T31D310EX) 23
- Připojení (TD310ES) 24
- Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru) 25
- Změna zdroje vstupu 27

Základní funkce

- Správná poloha pro používání produktu 28
- Změna přednastaveného režimu obrazu 29
- Úpravy nastavení obrazu 30
- Změna velikosti obrazu 31
- Obraz v obraze (PIP) 32
- Změna možností nastavení obrazu 33
- Změna přednastaveného režimu zvuku 35
- Úprava nastavení zvuku 36

- Uložení kanálů do paměti 40
- Použití tlačítka INFO (průvodce Ted' & Další) 43
- Používání nabídky Kanál 43
- Další funkce 47

Preferenční funkce

- Nastavení času 52
- Použití časovače vypnutí 53
- Ekonomická řešení 55
- Uzamčení programu 56
- Další funkce 57
- Nabídka podpory 59
- Zobrazení možnosti Contact Samsung (Kont. Samsung) 61

Pokročilé funkce

- Aplikace 62
- Přehrávání fotografií/video/hudby 64
- Prohlížení příručky e-Manual 67
- Používání režimu Režim Fotbal 67

Další informace

- Odstraňování potíží 68
- Podporované formáty souborů titulků a Media Play 72
- Funkce teletextu 74
- Instalace držáku na zeď 75
- Připevnění televizoru na zeď 76
- Zabezpečení instalačního prostoru 77
- Zámek Kensington proti krádeži 78
- Licence 79
- Specifikace 81
- Rejstřík 82

Řiďte se symboly!



Poznámka

Označuje další informace.



Podrobný průvodce

Zde můžete získat pokyny k otevření příslušné podnabídky na obrazovce (OSD).

Ikony použité u bezpečnostních opatření



VAROVÁNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít k vážnému poranění nebo dokonce k úmrtí.



UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít ke zranění osob nebo k poškození majetku.



Tuto akci neprovádějte.



Tento postup je nutné dodržovat.

UPOZORNĚNÍ

**NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM –
NEOTVÍREJTE**

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNIŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.




Tento symbol upozorňuje, že s tímto výrobkem byla dodána důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.

Informace související s napájením

Následující vyobrazení jsou pouze informativní povahy a mohou se lišit podle jednotlivých modelů a zemí.




Varování




Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku ani uvolněnou zásuvku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte mokřima rukama.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.



Zajistěte, aby byl napájecí kabel připojen k uzemněné síťové zásuvce (platí pouze pro zařízení izolační třídy 1).

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.




Napájecí kabel a výrobek udržujte mimo dosah topných těles.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Nezapojujte více elektrických spotřebičů do jedné síťové zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí síťové zásuvky.




Zapojte napájecí zástrčku pevně.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Zabraňte přílišnému ohýbání a kroucení napájecího kabelu a nepokládějte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.




Jestliže jsou konektory napájecí zástrčky nebo síťové zásuvky pokryty prachem, vyčistěte je suchým hadříkem.

- V opačném případě může dojít k požáru.


Začínáme

⚠ Upozornění




Neodpojujte napájecí zástrčku, pokud je výrobek v provozu.

- V opačném případě může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.




Vždy používejte pouze napájecí kabel dodaný naší společností. Kromě toho nepoužívejte napájecí kabely jiných elektrických spotřebičů.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové zásuvky.

- Pokud by došlo k potíží s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku.


Informace související s instalací

⚠ Varování



Nepokládejte na výrobek hořící svíčky, repelenty proti hmyzu ani cigarety.

- V opačném případě může dojít k požáru.




Chcete-li výrobek instalovat na zeď, požádejte o pomoc instalačního technika nebo příslušnou společnost.

- V opačném případě může dojít ke zranění.
- Používejte pouze specifikovaný držák na zeď.




Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.



Plastové sáčky použité jako obaly výrobku uchovávejte mimo dosah dětí.

- Pokud by si dítě navléklo plastový sáček na hlavu, mohlo by se udusit.



Neinstalujte výrobek na místo, které není stabilní nebo je vystaveno přílišným vibracím, například na nestabilní nebo nakloněnou polici.

- Výrobek by se mohl pádem poškodit anebo způsobit zranění.
- Pokud budete výrobek používat na místech vystavených přílišným vibracím, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke vzniku požáru.



Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven působení prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleje, kouře nebo vody (např. dešťových kapek). Neinstalujte výrobek do automobilu.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Začínáme




Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa.

- Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohl nastat požár.



Na místě vstupu kabelu venkovní antény kabel ohněte dolů, aby dovnitř nenatekla dešťová voda.

- Pokud by se do výrobku dostala dešťová voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Neinstalujte výrobek do takové výšky, kde na něj mohou snadno dosáhnout děti.

- Pokud by se dítě výrobku dotklo, výrobek může upadnout a způsobit zranění.
- Protože je přední část výrobku těžší, instalujte jej na rovnou a stabilní plochu.

Instalujte anténu daleko od veškerých kabelů s vysokým napětím.


- Pokud se anténa dotkne kabelu s vysokým napětím nebo na něj spadne, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění




Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl.

- Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.



Neumísťujte výrobek přední stranou na podlahu.

- Mohlo by tak dojít k poškození panelu výrobku.



Při instalaci výrobku na konzolu nebo polici zkontrolujte, zda přední část výrobku nevyčnívá z konzoly nebo police.

- V opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození anebo ke zranění osob.
- Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá velikosti výrobku.



Výrobek pokládejte opatrně.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.




Je-li výrobek instalován na místě, kde se značně mění provozní podmínky, může takové prostředí způsobit vážné problémy s kvalitou výrobku. V takovém případě výrobek instalujte až po poradě s některým z našich servisních techniků.

- Jde o místa vystavená působení mikroskopických prachových částic, chemických látek, příliš vysoké nebo nízké teploty, vysoké vlhkosti, jako například letiště nebo stanice, kde je výrobek nepřetržitě používán po dlouhou dobu a podobně.

Začínáme


Informace související s čištěním

⚠ Varování



Před zahájením čištění výrobku odpojte napájecí kabel.


- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Při čištění výrobku nestříkejte vodu přímo na části výrobku.


- Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
- V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo potíží s výrobkem.

⚠ Upozornění



Nepostříkujte výrobek přímo čistícím prostředkem.


- Mohlo by to způsobit barevné skvrny nebo praskliny na povrchu výrobku nebo odlupování povrchu panelu.



Při čištění výrobku nejprve odpojte napájecí kabel a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem.


- Při čištění výrobku nepoužívejte chemické látky, například vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, parfémované látky, mazivo nebo čistící prostředek.

Jinak by mohlo dojít k deformaci povrchu výrobku nebo k odstranění potisku.



Výrobek otřete měkkým vlhkým hadříkem napuštěným čistícím prostředkem určeným výhradně pro monitory.


- Nemáte-li k dispozici čistící prostředek určený výhradně pro monitory, připravte si pro čištění výrobku roztok čistícího prostředku s vodou v poměru 1:10.



Protože se vnější povrch výrobku snadno poškrábe, vždy používejte vhodný čistící hadřík.

Informace související s používáním

⚠ Varování



Protože je výrobek pod vysokým napětím, nikdy jej sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.


- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže je třeba výrobek opravit, obraťte se na servisní středisko.



Chcete-li výrobek přesunout, odpojte napájení a odpojte napájecí kabel, kabel antény a všechny ostatní kabely připojené k výrobku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

Začínáme




Pokud dojde k výskytu podivného hluku, je cítit pach spáleniny nebo pokud z výrobku uniká kouř, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Pokud výrobek upadne nebo dojde k rozbití pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Obratě se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




Během bouřky nebo výskytu blesků odpojte napájecí kabel a v žádném případě se nedotýkejte kabelu antény. Je to nebezpečné.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Nepřesunujte výrobek taháním za napájecí kabel ani za kabel antény.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.




Nezdvihejte výrobek držením za napájecí nebo signální kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.




Dbejte na to, aby ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo záclonou.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.




Nedovolte dětem, aby se na výrobek věšely a šplhaly po něm.

- V opačném případě může výrobek upadnout a způsobit zranění nebo smrt.




Nepokládejte na horní část výrobku žádné předměty, například hračky nebo sušenky.

- Pokud se nad výrobek nahne dítě, aby sebralo nějaký předmět, může předmět nebo výrobek upadnout a způsobit zranění nebo dokonce i smrt.



Nenechte na výrobek upadnout žádné předměty a nevystavujte výrobek nárazům.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájecí zástrčky a ihned zajistěte odvětrání prostoru.

- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
- Během bouřky nebo bouřky s výskytem blesků se nedotýkejte napájecího kabelu ani kabelu antény.

Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty.


- V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru.



Nevkládejte žádné kovové předměty, například jídelní hůlky, mince nebo sponky a svorky, ani hořlavé předměty do výrobku (jeho ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.).

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Začínáme



Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky.

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




Na výrobek shora netlačte. Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození výrobku.

⚠ Upozornění




V důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu může na obrazovce vzniknout přetrvávající obraz nebo skvrna.

- Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, nastavte u něj režim úspory energie anebo nastavte spořič obrazovky do režimu pohyblivého obrazu.



Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, například odjedete-li z domova, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

- V opačném případě by mohlo dojít k nahromadění prachu a k požáru v důsledku přehřátí nebo zkratu anebo by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



Nastavte u výrobku vhodné rozlišení a frekvenci.

- V opačném případě může docházet k namáhání očí.



Neotáčejte výrobek vzhůru nohama ani jej nepřesunujte pouze držením za stojan.

- Mohlo by to způsobit pád výrobku, jeho poškození anebo zranění osob.




Dlouhodobé sledování výrobku z příliš malé vzdálenosti může poškodit zrak.



Nepoužívejte v blízkosti výrobku zvlhčovač ani vařič.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Při dlouhodobém sledování obrazovky je důležité nechat oči odpočinout (každou hodinu 5 minut).

- Tak se zmírní namáhání zraku.



Protože se zobrazovací panel při dlouhodobém používání zahřeje, nedotýkejte se výrobku.




Uchovávejte příslušenství malých rozměrů na místě mimo dosah dětí.



Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky stojanu buďte opatrní.


- Mohli byste si způsobit zranění skřípnutím ruky nebo prstu.
- Je-li výrobek příliš nakloněný, může upadnout a způsobit zranění.

Začínáme



Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.




Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.

- Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.




Po vyjmutí baterie z dálkového ovladače dbejte na to, aby ji děti nevkládaly do úst. Baterii uchovávejte na místě mimo dosah dětí a batolat.

- Pokud dítě vloží baterii do úst, ihned se poraďte se svým lékařem.




Když baterii vyměňujete, dbejte na dodržení správné polaritě (+, -).

- V opačném případě může dojít k poškození baterie nebo k požáru, zranění osob nebo poškození v důsledku úniku vnitřního elektrolytu.




Používejte pouze popsané standardní baterie. Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.

- Mohlo by dojít k prasknutí baterie nebo k úniku elektrolytu a následně k požáru, zranění nebo kontaminaci (poškození).



Baterie (a nabíjecí baterie) nejsou běžný odpad a je nutné je vrátit k recyklaci. Zákazník je odpovědný za vrácení použitých nabíjecích baterií k recyklaci.

- Zákazník může použité nabíjecí baterie vrátit do nejbližšího veřejného recyklačního střediska nebo do obchodu, který prodává stejný typ baterií nebo nabíjecích baterií.




Nepokládejte adaptér na jiný adaptér.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Uchovávejte napájecí adaptér mimo dosah veškerých zdrojů tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Než začnete adaptér používat, sejměte vinylovou fólii.

- V opačném případě může dojít k požáru.




Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti ve stejnosměrném napájecím zařízení.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
- Při umývání podlahy dejte pozor, aby stejnosměrný napájecí adaptér nenavhl.



Dbejte na to, aby adaptér nepřišel do styku s vodou a nenavhl.

- Mohlo by dojít k nesprávné funkci, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte adaptér v blízkosti vodních ploch ani venku, zvláště když prší nebo sněží. Dbejte na to, aby při čištění podlahy nedošlo k navlhnutí adaptéru.



Napájecí adaptér vždy uchovávejte na dostatečně větraném místě.


Začínáme

Příslušenství a kabely

- 🔧 Přesvědčte se, že k výrobku byly přiloženy všechny následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
- 🔧 Barvy a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- 🔧 Po otevření balení výrobku se ujistěte, že se některé příslušenství nenachází pod balicím materiálem.

⚠ [POZOR] KONEKTORY ŘÁDNĚ ZAPOJTE TAK, ABY SE OD ZAŘÍZENÍ NEODPOJILY

- Dálkový ovladač & baterie (AAA x 2)
- Napájecí kabel
- Záruční list / Bezpečnostní příručka / Příručka pro rychlou instalaci / Regulační příručka (v závislosti na modelu)
- S/W CD



T28D310

Podstavec stojanu



T24D310



T28D310

Konektor stojanu



T31D310EW / T31D310EX

Podstavec stojanu




Konektor stojanu

Začínáme

Používání ovladače televizoru (panel tlačítek)

Prostřednictvím televizního ovladače, malého tlačítka ve tvaru joysticku vzadu vlevo na televizoru, můžete ovládat televizor bez použití dálkového ovladače.

- ✎ Některé funkce vyžadující kód PIN nemusí být dostupné.
- ✎ Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.
- ✎ Stisknutím ovladače na déle než 1 sekundu zavřete nabídku.
- ✎ Když používáte ovladač ve směru nahoru/dolů/doleva/doprava, nejprve se ujistěte, že na ovladač netlačíte. Pokud jste ovladač nejprve stlačili, nepůjde s ním pohybovat ve směru nahoru/dolů/doleva nebo doprava.



Pohotovostní režim

Nenechávejte televizor v pohotovostním režimu delší dobu (když jste například na prázdninách). I když je vypnuto napájení, výrobek stále spotřebovává menší množství elektrické energie. Nejlepší je odpojit napájecí kabel.

Počáteční nastavení

Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí série výzev, které vám pomohou nakonfigurovat základní nastavení. Stiskněte tlačítko **POWER**. Nastavení je dostupné, jen když je u TV nastaven zdroj

- ✎ Pokud před spuštěním instalace připojíte ke vstupu **HDMI IN 1(STB)** jakékoli zařízení, **Zdroj kanálů** se automaticky změní na . Pokud nechcete mít vybranou možnost **Set-top box**, vyberte možnost **Anténa**.

Když chcete tuto funkci resetovat...

Vyberte **Systém – Nastavení** (počáteční nastavení). Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN. Výchozí heslo je „0-0-0-0“. Pokud chcete změnit kód PIN, použijte funkci **Změna kódu PIN**.


I přesto, že jste funkci **Nastavení** (**MENU** → **Systém**) nejspíš spustili už v obchodě, spustte ji znovu u vás doma.

- ✎ Pokud zapomenete kód PIN, stiskněte v pohotovostním režimu na dálkovém ovladači následující sekvenci tlačítek. Obnovíte tak původní kód PIN „0-0-0-0“: **MENU** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (zapnuto)

Začínáme

Tlačítka standardního dálkového ovladače


U tohoto dálkového ovladače jsou Braillovým písmem označena tlačítka Power, Channel a Volume. Mohou jej tak používat zrakově postižené osoby.



Začínáme

Instalace baterií (velikost baterií: AAA)

Baterie vkládejte se správnou polaritou (viz symboly v prostoru pro baterie).



POZNÁMKA

- Baterie vložte tak, aby jejich polarita (+/-) odpovídala obrázku v prostoru pro baterie.
- Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od televizoru.
- Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Dálkový ovladač nepoužívejte v blízkosti speciálních zářivek nebo neonů.
- Barva i tvar dálkového ovladače se mohou lišit podle modelu.

Začínáme

Jak používat příručku e-Manual



Pokyny týkající se funkcí vašeho televizoru najdete v příručce **e-Manual** televizoru. Když ji budete chtít použít, stiskněte tlačítko **E-MANUAL** na dálkovém ovladači. Posunujte kurzor s použitím tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava a vyberte kategorii, pak téma a nakonec stiskněte tlačítko **ENTER**. Příručka e-Manual zobrazí vámi požadovanou stránku.

Otevřít ji můžete také z nabídky:

MENU → **Podpora** → **e-Manual** → **ENTER**

Do hlavní nabídky příručky **e-Manual** se vrátíte stisknutím tlačítka **E-MANUAL** na dálkovém ovladači.

Zobrazení na obrazovce

Aktuálně zobrazené video, televizní program atd.



Seznam kategorií. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou kategorii.

Zobrazí seznam podnabídek. Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači posouváte kurzor. Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberete požadovanou podnabídku.

Tlačítka funkcí

Rejstřík: Zobrazí obrazovku rejstříku.

Zadat: Slouží k výběru kategorie nebo podnabídky.

Konec: Zavře příručku e-Manual.

<Prohlížení obsahu>

Spustit: Zobrazí nabídku, která souvisí s tématem. Na obrazovku příručky e-Manual se vrátíte stisknutím tlačítka **E-MANUAL**.

Domů: Přesun na domovskou obrazovku příručky e-Manual.

Strana: Přesun na předchozí nebo následující stránku.

Zvětšený obraz: Zvětšení obrazu.



Stisknutím tlačítka **Zvětšený obraz** zvětšíte obraz. Zvětšený obraz můžete procházet s použitím tlačítek ▲ nebo ▼. Normální velikost obrazu vrátíte stisknutím tlačítka **RETURN**.

Začínáme

Jak přepínat mezi tématem příručky e-Manual a odpovídající nabídkou.



 Tato funkce není v některých nabídkách dostupná.

 Funkci [Spustit](#) nemůžete používat, pokud nabídka není aktivní.

Postup 1	Postup 2
<ol style="list-style-type: none">1. Pokud chcete používat nabídku vztahující se k tématu příručky e-Manual, stisknutím červeného tlačítka vyberte Spustit.2. Na obrazovku e-Manual se vrátíte stisknutím tlačítka E-MANUAL.	<ol style="list-style-type: none">1. Při zobrazeném tématu stiskněte tlačítko ENTER . Zobrazí se okno „Chcete spustit tuto funkci?“. Vyberte Ano a pak stiskněte tlačítko ENTER . Zobrazí se okno nabídky.2. Na obrazovku e-Manual se vrátíte stisknutím tlačítka E-MANUAL.

Jak hledat téma na stránce rejstříku


 V závislosti na jazyku nemusí být tato funkce podporována.

1. Když chcete hledat klíčové slovo, stisknutím modrého tlačítka vyberte [Rejstřík](#).
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadované pořadí znaků.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované klíčové slovo a pak stiskněte tlačítko [ENTER](#) .
4. Můžete si prohlédnout odpovídající stránku s pokyny příručky e-Manual.
 Obrazovku [Rejstřík](#) zavřete stisknutím tlačítka [RETURN](#).

Začínáme

Procházení nabídkami

Nabídky Main (Hlavní obraz) a Tools (Nástroje) obsahují funkce umožňující ovládat funkce produktu. Například v hlavní nabídce je možné změnit velikost a konfiguraci obrazu, jas, kontrast a další. Jsou zde rovněž funkce sloužící k ovládání zvuku, konfiguraci kanálů, spotřeby a řady dalších funkcí výrobku. Hlavní nabídku si otevřete stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači. Nabídky Tools (Nástroje) otevřete stisknutím tlačítka **TOOLS**. Nabídky Tools (Nástroje) jsou dostupné, pokud se na obrazovce zobrazuje ikona nabídky **TOOLS**.



- 1 Tlačítko **MENU**: Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
- 2 Tlačítko **TOOLS**: Zobrazí nabídku Nástroje, pokud je dostupná.
- 3 **↔** a směrová tlačítka: Směrová tlačítka slouží k pohybu kurzorem a označování položek. Stisknutím tlačítka **↔** vyberete položku nebo potvrdíte nastavení.
- 4 Tlačítko **RETURN**: Návrat do předchozí nabídky.
- 5 Tlačítko **EXIT**: Slouží k ukončení nabídky na obrazovce.


Ovládání hlavní nabídky (OSD – nabídka na obrazovce)

Postup otevření nabídky se může lišit v závislosti na vybrané možnosti nabídky.

1	MENU	Na obrazovce se objeví možnosti hlavní nabídky: Obraz, Zvuk, Vysílání, Aplikace, Systém, Podpora.
2	▲ / ▼	S použitím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost hlavní nabídky na levé straně obrazovky.
3	↔	Stisknutím ↔ otevřete podnabídku.
4	▲ / ▼	Vyberte požadovanou podnabídku stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ .
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	S použitím tlačítek ◀, ▶, ▲ a ▼ nastavte hodnotu položky. Postup nastavení v nabídce na obrazovce se může lišit podle vybrané nabídky.
6	↔	Stisknutím ↔ potvrdíte výběr.
7	EXIT	Stiskněte tlačítko EXIT .

Začínáme


Připojení napájecího kabelu a antény nebo kabelové přípojky



- ⚠ Napájecí kabel zapojte do elektrické zásuvky až po provedení všech ostatních připojení.
- ⚠ Pokud výrobek připojujete k přijímači kabelové nebo satelitní televize pomocí kabelu HDMI, komponentního nebo kompozitního kabelu, nemusíte konektor ANT IN připojit k anténě nebo kabelovému připojení.
- ⚠ Pokud je pevně připojen kabel antény, buďte při přesouvání nebo otáčení výrobku opatrní. Mohl by se ulomit konektor antény na výrobku.

Připojení napájení

- ⚠ Obrázek se může lišit v závislosti na modelu.



Nastavení

Při prvním spuštění televizoru se zobrazí úvodní dialogové okno nastavení.

Podle pokynů na obrazovce dokončete počáteční nastavení zahrnující výběr jazyka nabídek, výběr země, zdroje kanálů, vyhledání kanálů a další možnosti.

V každém kroku můžete provést výběr nebo krok přeskočit.

Uživatelé mohou proces nastavení spustit později ručně z nabídky [Systém](#) > [Nastavení](#).

- ⚠ Výchozí kód PIN je: 0-0-0-0.


Připojení

Připojení k AV zařízením (přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD atd.) (T24D310EW T28D310EW T24D310EX T28D310EX)

Používání kabelu HDMI k připojení HD (HD digitální signály až 1 080p)

Pro nejlepší kvalitu HD obrazu doporučujeme používat připojení HDMI.

Používejte je s přehrávači disků DVD a Blu-ray, kabelovými přijímači HD a satelitními přijímači (set-top boxy) HD.




HDMI IN 1 (STB) / HDMI IN 2 (DVI)

- Nejlepší kvalitu obrazu i zvuku získáte, pokud digitální zařízení připojíte pomocí kabelů HDMI.
- Kabel HDMI podporuje video i audio signály, proto není třeba samostatný audiokabel.
 - Chcete-li výrobek připojit k digitálnímu zařízení, které výstup HDMI nepodporuje, použijte kabel HDMI/DVI a audiokabely.
- Pokud k výrobku připojujete externí zařízení se starší verzí režimu HDMI, video a zvuk nemusejí správně fungovat. Pokud k tomu dojde, požádejte výrobce zařízení o sdělení verze režimu HDMI, a je-li verze zastaralá, vyžádejte si aktualizaci.
- Nezapomeňte koupit certifikovaný kabel HDMI. V opačném případě se nemusí zobrazovat obraz nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučujeme používat základní vysokorychlostní kabel HDMI nebo takový kabel HDMI, který je kompatibilní se sítí Ethernet. Upozorňujeme, že tento výrobek funkci sítě Ethernet přes rozhraní HDMI nepodporuje.

Připojení

Použití komponentního kabelu (pro signál až 1080p HD) nebo kabelu audio/video (pouze analogový signál 480i)


Používejte s přehrávači disků DVD a Blu-ray, přijímači kabelové televize, satelitními přijímači (set-top boxy), videorekordéry.



- Pro lepší kvalitu obrazu doporučujeme místo připojení A/V použít připojení pomocí komponentního kabelu.
- Pokud zapojíte videokabel do vstupu **COMPONENT / AV IN**, barva konektoru **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** (zelený) se nebude shodovat s videokabelem (žlutý).

Použití kabelu SCART

Dostupná zařízení: Přehrávač DVD, videorekordér





- V režimu **Ext.** podporuje výstup DTV Out pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.

Připojení

Připojení ke zvukovým zařízením (T24D310EW T28D310EW T24D310EX T28D310EX)

Použití připojení kabelem sluchátek



 **Sluchátka** 🎧: Sluchátka lze připojit k výstupnímu konektoru pro sluchátka na vašem výrobku. Po zapojení sluchátek bude vypnutý výstup zvuku z vestavěných reproduktorů.


- Funkce zvuku může být při připojení sluchátek k výrobku omezena.
- Hlasitost sluchátek a hlasitost výrobku se nastavují samostatně.
- Konektor sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).

Připojení

Připojení k počítači (T24D310EW T28D310EW T24D310EX T28D310EX)

Použití připojení pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI nebo D-Sub

- ✎ Počítač nemusí podporovat připojení HDMI.
- ✎ Pro zvuk použijte reproduktory počítače.




✎ POZNÁMKA

- Pro připojení kabelu HDMI-DVI je potřeba použít konektor **HDMI IN 2 (DVI)**.
- U počítačů s obrazovým výstupem DVI použijte kabel HDMI-DVI k připojení výstupu DVI počítače ke konektoru **HDMI IN 2 (DVI)** produktu. Pro zvuk použijte reproduktory počítače.

Připojení

Připojení (T31D310EW T31D310EX)

Připojení kabelem HDMI	Připojení AV	Připojení komponentním kabelem
Set-top box / Přehrávač BD / PC	Přehrávač BD	Přehrávač BD




POZNÁMKA

- Podpora připojení pomocí kabelu HDMI závisí na počítači.
- Pokud je kabel DVI-HDMI připojen k portu **HDMI IN 2 (DVI)**, nebude slyšet zvuk.
- Při připojení set-top boxu pomocí kabelu HDMI důrazně doporučujeme připojení k portu **HDMI IN 1 (STB)**.
- Konektor na připojení sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS.

Připojení

Připojení (TD310ES)

Připojení kabelem HDMI	Připojení AV	Připojení komponentním kabelem
Set-top box / Přehrávač BD / PC	Přehrávač BD	Přehrávač BD



POZNÁMKA


- Podpora připojení pomocí kabelu HDMI závisí na počítači.
- Pokud je kabel DVI-HDMI připojen k portu **HDMI IN 2 (DVI)**, nebude slyšet zvuk.
- Při připojení set-top boxu pomocí kabelu HDMI důrazně doporučujeme připojení k portu **HDMI IN 1 (STB)**.
- Konektor na připojení sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS.

 Po vypnutí televizoru můžete připojit nebo odpojit kartu CI.

Používání karty „CI nebo CI+CARD“

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+“.

- Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.



 Obrázek se může lišit v závislosti na modelu.

POZNÁMKA

- Kartu „CI nebo CI+“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu rozhraní **COMMON INTERFACE** se může lišit v závislosti na modelu.
- Karta „CI nebo CI+“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
- Vložte kartu „CI nebo CI+“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.

Připojení

Režimy zobrazení (vstup D-Sub a HDMI/DVI)

Optimální rozlišení obrazovky počítače pro tento produkt je 1366 × 768 při 60 Hz. Důrazně doporučujeme nastavit video výstup počítače na optimální rozlišení. Rovněž můžete vybrat jedno ze standardních rozlišení uvedených v následující tabulce a výrobek se automaticky přizpůsobí vámi zvolenému rozlišení. Pokud nastavíte video výstup počítače na rozlišení, které v tabulce není uvedeno, obrazovka výrobku může zůstat bez obrazu a zapne se pouze indikátor napájení. Problém vyřešíte upravením rozlišení podle následující tabulky a pomocí uživatelské příručky ke grafické kartě.

- Optimální rozlišení: 1366 × 768 pixelů

Režim zobrazení			Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Řídicí frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
Režim	Rozlišení					
IBM	720 × 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 × 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 × 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 × 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 × 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 × 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 × 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 × 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 × 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 × 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 × 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 × 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1280 × 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1366 × 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

- 🔌 Pro připojení kabelu HDMI-DVI je potřeba použít konektor **HDMI IN 2 (DVI)**.
- 🔌 Režim prokládaného zobrazení není podporován.
- 🔌 Pokud vyberete nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
- 🔌 Jsou podporovány režimy Separate (Oddělený) a Composite (Kompozitní). Režim SOG (Sync On Green) není podporován.
- 🔌 Při připojení ke konektoru HDMI tohoto výrobku nebude fungovat funkce DPM (Display Power Management).
- 🔌 Pokud je kabel HDMI-DVI připojen k portu **HDMI IN 2(DVI)**, nebude fungovat zvuk.

Zdroj

TV / Ext. / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Komponent

Slouží k výběru televizoru nebo jiných externích zdrojů vstupu, jako například přehrávače disků DVD/Blu-ray, přijímače kabelové televize nebo satelitního set-top boxu, připojených k televizoru.

 Stiskněte tlačítko **SOURCE**. V zobrazeném seznamu **Zdroj** budou zvýrazněny připojené vstupy.

 Vstup PC(D-Sub) není podporován. Pokud chcete připojit počítač k televizoru, můžete připojit kabel HDMI-DVI k portu **HDMI IN 2 (DVI)** na televizoru.

 Vstup **Ext.** zůstává vždy aktivní.

 Stiskněte tlačítko **TOOLS**.

- **Upravit název**

Můžete nastavit vlastní název zdroje externího vstupu.


- Při připojení počítače k portu **HDMI IN 2 (DVI)** s použitím kabelu HDMI nastavte televizor na režim **PC** v nabídce **Upravit název**.
- Při připojení počítače k portu **HDMI IN 2 (DVI)** s použitím kabelu HDMI-DVI nastavte televizor na režim **DVI PC** v nabídce **Upravit název**.
- Při připojení AV zařízení k portu **HDMI IN 2 (DVI)** s použitím kabelu HDMI-DVI nastavte televizor na režim **Zařízení DVI** v nabídce **Upravit název**.

- **Informace**

Zobrazí se podrobné informace o připojeném externím zařízení.

Základní funkce

Správná poloha pro používání produktu



Výrobek používejte ve správné pozici podle popisu níže.

- Mějte rovná záda.
- Mezi očima a obrazovkou udržujte vzdálenost 45 až 50 cm a obrazovku sledujte mírně shora. Oči mějte přímo před obrazovkou.
- Nastavte sklon obrazovky tak, aby neodrážela světlo.
- Předloktí držte ve výšce dlaní kolmo vůči nadloktí.
- Lokty se snažte mít přibližně v pravém úhlu.
- Přizpůsobte výšku produktu tak, abyste mohli mít ohnutá kolena v úhlu 90 stupňů nebo více, zatímco nohama dosáhnete na zem a ruce držíte pod úroveň srdce.

Režim obrazu

MENU → Obraz → Režim obrazu

Vyberte upřednostňovaný typ obrazu.

- **Dynamický**

Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.

- **Standardní**

Vhodný pro běžné prostředí.

- **Film**

Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti.

- **Zábava**

Vyostří obraz. Vhodný pro hry.

 Je k dispozici pouze při připojení počítače.

Základní funkce

Úpravy nastavení obrazu

Podsvícení

MENU → Obraz → Podsvícení

Automaticky upraví jas obrazovky pomocí nastavení jasu jednotlivých pixelů.

Kontrast

MENU → Obraz → Kontrast

Zvýší nebo sníží kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi obrazu.

Jas

MENU → Obraz → Jas

Nastaví jas obrazovky. Méně účinné než funkce Podsvícení.

Ostrost

MENU → Obraz → Ostrost

Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.

Barvy

MENU → Obraz → Barvy




Slouží k úpravě sytosti barev.

Odstín (Z/Č)

MENU → Obraz → Odstín (Z/Č)

Nastavení úrovně odstínu zelené a červené barvy.

Kvalitu obrazu můžete nastavit podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Když vyberete možnost, objeví se obrazovka s posuvníkem.
2. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače.
 -  Když změníte hodnotu možnosti, změní se podle toho i nabídka na obrazovce.
 -  Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k výrobku.
 -  Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

Velikost obrazu

MENU → Obraz → Velikost obrazu → ENTER

Nastavení různých možností pro obraz, jako je velikost obrazu a poměr stran obrazu.

☞ Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.

☞ Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.

- **Velikost obrazu**

Přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač mohou mít také vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času používali režim 16:9.

Automat. formát: Automaticky nastaví velikost obrazu pro poměr stran 16:9.

16:9: Nastaví obraz na širokoúhlý režim 16:9.

Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.

☞ Umožňuje upravit nastavení **Pozice** pomocí tlačítek ▲ / ▼.

Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti obrazovky.

☞ Umožňuje upravit nastavení **Zvětšený obraz** nebo **Pozice** pomocí tlačítek ▲ / ▼.

4:3: Nastaví obraz na základní režim (4:3).

☞ Nesledujte obraz příliš dlouhou dobu ve formátu 4:3. Stopy ohraničení zobrazené vlevo, vpravo a ve středu obrazovky mohou způsobovat zhoršení obrazu (vypálení obrazovky), které není předmětem záruky.

Přízp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI (720p / 1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p).

- **Zvětšení/Pozice:** Slouží k úpravě velikosti a pozice obrazu. Je k dispozici pouze v režimu **Zvětšený obraz**.
- **Pozice:** Slouží k úpravě pozice obrazu. Je k dispozici pouze v režimu **Přízp. obrazovce** nebo **Široký zoom**.

☞ POZNÁMKA

☞ Po výběru možnosti **Přízp. obrazovce** v režimu HDMI (1080i/1080p) nebo Komponent (1080i/1080p) bude možná třeba vycentrovat obraz:

1. Vyberte možnost **Pozice**. Stiskněte tlačítko ENTER.

2. Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◀ a ▶ posouvajte obraz.

☞ Chcete-li obnovit pozici, kterou jste nastavili, vyberte položku **Obnovit** na obrazovce **Pozice**. Obraz se nastaví do své výchozí pozice.

☞ Pokud použijete funkci **Přízp. obrazovce** se vstupem HDMI 720p, bude nahoře, dole, nalevo a napravo oříznut 1 řádek stejně jako v případě funkce Overscan.

- **Poměr stran 4:3:** Funkce je k dispozici, jen pokud je velikost obrazu nastavena na možnost **Automat. formát**. Velikost obrazu lze nastavit na možnost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.

Základní funkce

Obraz v obraze (PIP)

PIP







MENU → Obraz → PIP → ENTER 

Umožňuje současné sledování televizního tuneru a jednoho externího zdroje videa. Pokud je například připojený přijímač kabelové televize ke vstupnímu konektoru kabelové televize, můžete použít funkci PIP a sledovat programy kabelové televize a zároveň film z přehrávače disků Blu-ray připojeného ke vstupnímu konektoru HDMI. Funkce PIP nepracuje ve stejném režimu.

POZNÁMKA

- Pokud při sledování v režimu PIP televizor vypnete a znovu zapnete, okno funkce PIP zmizí.
- Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně pro funkci PIP poněkud nepřirozeným dojmem.
- Nastavení funkce PIP

Hlavní obraz	Vložený obraz
Komponent, HDMI1, HDMI2/DVI	TV

- **PIP:** Aktivace nebo deaktivace funkce PIP.
- **Anténa:** Výběr možnosti Anténa nebo Kabel jako zdroje vstupu pro vloženou obrazovku.
- **Kanál:** Výběr kanálu pro vloženou obrazovku.
- **Velikost** ( / ): Výběr velikosti vloženého obrazu.
- **Pozice** ( /  /  / ): Výběr pozice vloženého obrazu.
- **Výběr zvuku:** Můžete zvolit zvuk požadovaný v režimu PIP.

Pokročilá nastavení

MENU → Obraz → Pokročilá nastavení → ENTER

(dostupné v režimu [Standardní](#) / [Film](#))

Je možné upravovat podrobná nastavení obrazovky včetně barvy a kontrastu.

🔧 Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnosti [Vyvážení bílé](#) a [Gamma](#).

- [Dynam. kontrast](#): Nastavení kontrastu obrazovky.
- [Černý tón](#): Výběr úrovně černé pro nastavení hloubky obrazu.
- [Pleťové odstíny](#): Nastavení barvy pleťového odstínu.
- [Pouze režim RGB](#): Zobrazuje barvy Červená, Zelená a Modrá pro jemné nastavení odstínu a sytosti.
- [Kolorim. prostor](#): Nastavení rozsahu barev dostupných pro vytvoření obrazu.
- [Vyvážení bílé](#): Můžete nastavit barevnou teplotu obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé a obraz měl celkově přirozený barevný tón.

[2 body](#): Ovládá vyvážení bílé v 2bodovém intervalu prostřednictvím úpravy jasu červené, zelené a modré.

- [Posun čer.](#) / [Posun zel.](#) / [Posun mod.](#): Nastavení tmavosti jednotlivých barev (červená, zelená, modrá).
- [Více červené](#) / [Více zelené](#) / [Více modré](#): Nastavení jasu jednotlivých barev (červená, zelená, modrá).
- [Obnovit](#): Obnoví výchozí hodnoty pro funkci White Balance (Vyvážení bílé).
- [Gamma](#): Nastavení intenzity primární barvy.
- [Osvětl. dle pohybu](#): Snížení spotřeby řízením jasu podle pohybu.

🔧 K dispozici pouze v režimu [Standardní](#).

🔧 Při změně nastavení hodnoty [Podsvícení](#) / [Jas](#) nebo [Kontrast](#), se [Osvětl. dle pohybu](#) nastaví na [Vypnuto](#).


Základní funkce

Obraz - možnosti

MENU → Obraz → Obraz - možnosti → ENTER 


Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnost [Teplota barev](#).

- [Teplota barev](#)

-  Možnosti [Teplé1](#) nebo [Teplé2](#) budou v případě, kdy je režim obrazu nastaven na možnost [Dynamický](#), deaktivovány.

-  Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu televizoru.

- [Vyčištění dig. signálu](#): Pokud je signál televizního vysílání přijímaný produktem slabý, je možné aktivovat funkci [Vyčištění dig. signálu](#), která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit.

-  Pokud je signál slabý, zkuste jiné možnosti, dokud nedosáhnete co možná nejlepšího obrazu.

[Autom. vizualizace](#): Při přepínání analogových kanálů zobrazuje sílu signálu.

-  Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.

-  Po stisknutí tlačítka **INFO** se zobrazí pruh síly signálu.


-  Když je lišta zelená, přijímáte nejlepší možný signál.


- [Šumový filtr MPEG](#): Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu.

- [Černá HDMI](#): Výběr úrovně černé barvy na obrazovce pro nastavení hloubky obrazu.

-  K dispozici pouze v režimu HDMI (signály RGB).

- [Filmový režim](#): Automatické rozpoznávání a zpracování filmových signálů ze všech zdrojů a úprava obrazu na optimální kvalitu.

-  Dostupné v režimu TV a režimu externího vstupu, který podporuje SD (480i / 576i) a HD (1080i) (kromě režimu PC).

-  Pokud obrazovka nevypadá přirozeně, změňte v režimu [Filmový režim](#) její nastavení na možnost [Vypnuto](#) / [Auto1](#) / [Auto2](#).

- [LED Clear Motion](#): Odstraňuje trháni v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a zajišťuje tak stabilní obraz.

-  Bude deaktivováno, pokud nastavíte režim obrazu na hodnotu [Přirozené](#).

-  Při zapnutí funkce [LED Clear Motion](#) může být obrazovka trochu tmavší.

-  Může záviset na modelu.

Základní funkce

Vyp. obrázek

MENU → Obraz → Vyp. obrázek

Obrazovka se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý. Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka napájení a hlasitosti).

Obnovení obrazu

MENU → Obraz → Obnovení obrazu

Obnoví aktuální režim obrazu na výchozí nastavení.

Změna přednastaveného režimu zvuku

Zvukový režim

MENU → Zvuk → Zvukový režim

Zvukové režimy jsou přednastavené parametry zvuku.

- **Standardní**

Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

- **Hudba**

Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

- **Film**


Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

- **Jasný hlas**

Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.

- **Zesílení**

Zvýší intenzitu vysokofrekvenčního zvuku, což umožní lepší poslech sluchově postiženým osobám.

 Pokud je funkce **Volba reproduktoru** nastavena na možnost **Ext. reproduktor**, je funkce **Zvukový režim** deaktivována.

Zvukový efekt

MENU → Zvuk → Zvukový efekt

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Standardní**.

- **DTS TruSurround HD**

Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1kanálového prostorového zvuku ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).

- **DTS TruDialog**

Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasu oproti hudbě na pozadí nebo zvukovým efektům, a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů.


- **Ekvalizér**

Pomocí ekvalizéru přizpůsobíte nastavení reproduktorů.

Stereováha: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Nastavení šířky pásma): Nastavení hlasitosti určitých šířek frekvenčního pásma.

Obnovit: Obnovení výchozích nastavení ekvalizéru.

 Pokud je funkce **Volba reproduktoru** nastavena na možnost **Ext. reproduktor**, je funkce **Zvukový efekt** deaktivována.


Základní funkce

Nastavení reproduktorů

MENU → Zvuk → Nastavení reproduktorů → ENTER 

- **Volba reproduktoru**

Z důvodu rozdílu v rychlosti dekódování mezi hlavními reproduktory a audio přijímačem může docházet k ozvěně. V takovém případě nastavte televizor na možnost **Ext. reproduktor**.

 Pokud je možnost **Volba reproduktoru** nastavena na **Ext. reproduktor**, tlačítka pro ovládání hlasitosti a tlačítko **MUTE** nebudou funkční a nastavení zvuku bude omezené.

 Pokud je možnost **Volba reproduktoru** nastavena na **Ext. reproduktor**.

TV reproduktor: Vypnuto, **Ext. reproduktor:** Zapnuto

 Pokud je možnost **Volba reproduktoru** nastavena na **TV reproduktor**.


TV reproduktor: Zapnuto, **Ext. reproduktor:** Zapnuto

 Pokud není přijímán žádný signál videa, budou oba reproduktory ztlumeny.

- **Automat. hlasitost**

Chcete-li vyrovnat úroveň hlasitosti jednotlivých kanálů, nastavte možnost **Normální**.

Noc: Tento režim zlepšuje poslech zvuku ve srovnání s režimem **Normální**, přičemž není slyšet téměř žádný hluk. Tato funkce je užitečná v noci.

 Chcete-li používat ovládání hlasitosti zdrojového zařízení připojeného k televizoru, nastavte **Automat. hlasitost** televizoru na hodnotu **Vypnuto**. Jinak není možné uplatnit změnu ovládání hlasitosti na zdrojovém zařízení.

Základní funkce

Další nastavení

MENU → Zvuk → Další nastavení → ENTER 

- **Úroveň zvuku DTV** (pouze u digitálních kanálů): Tato funkce umožňuje redukovat rozdíly v hlasitosti hlasového signálu (který je jedním ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň.
 - 🔧 Podle typu vysílaného signálu může být nastavení MPEG / HE-AAC upraveno v rozmezí -10 dB až 0 dB.
 - 🔧 Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0 až -10.
- **Kom. Dolby Digital**: Digitální zvukový výstup slouží k zajištění digitálního zvuku a snižuje rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako například přehrávače DVD.

Formát audio: Můžete vybrat formát digitálního zvukového výstupu. Dostupný formát digitálního zvukového výstupu se může lišit s ohledem na zdroj vstupu.

- 🔧 Připojením reproduktorů 5.1 v konfiguraci Dolby Digital maximalizujete zážitky z interaktivního prostorového zvuku.

Zpoždění zvuku: Náprava nesprávné synchronizace zvuku a obrazu při sledování televizoru nebo videa a při poslechu digitálního zvukového výstupu prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač (0 ms až 250 ms).

- **Kom. Dolby Digital**: Tato funkce minimalizuje rozdílnost signálů mezi signálem Dolby Digital a hlasovým signálem (tj. MPEG Audio, HE-AAC, zvuk ATV).
 - 🔧 Výběrem možnosti **Line** získáte dynamický zvuk a výběrem možnosti **RF** snížíte rozdíl mezi hlasitými a slabými zvuky v nočních hodinách.

Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -31 dB (referenční) na -20 dB nebo -31 dB.

RF: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -20 dB (referenční) na -10 dB nebo -20 dB.

Základní funkce

Obnovit zvuk

MENU → Zvuk → Obnovit zvuk → ENTER

Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.

Výběr nastavení pro Zvukový režim

Jestliže nastavíte možnost **Duální I II**, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.

	Typ zvuku	Duální I–II:	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Duální	Duální I ↔ Duální II	Duální I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Duální	Mono ↔ Duální I ↖ Duální II ↗	Duální I

🔧 Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, přepněte do režimu Mono.

🔧 Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem.

🔧 Funkce je k dispozici jen tehdy, když je **Zdroj** vstupu nastaven na hodnotu **TV**.

Provedení počátečního nastavení

Nastavení

MENU → Systém → Nastavení → ENTER

Konfigurace kanálů a času, když nastavujete televizor poprvé nebo po resetování.

🔧 Provedte počáteční nastavení podle pokynů zobrazovaných televizorem.

Základní funkce

Uložení kanálů do paměti

Anténa

MENU → Vysílání → Anténa

 Než televizor začne ukládat do paměti dostupné kanály, je nutné zadat typ zdroje signálu připojeného k televizoru.

Automatické ladění

(podle země)

MENU → Vysílání → Automatické ladění → ENTER 

 Automaticky přidělená čísla programů nemusí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Jestliže je kanál uzamčen, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

- Automatické ladění

Anténa (Anténa/Kabel/Satelit) (pro model TD310 ES): Vyberte zdroj antény, který se má uložit do paměti.

 Vyberete-li možnost **Anténa**, kanál se automaticky vyhledá a uloží se do paměti televizoru.


Typ kanálu (Dig. a Anal. / Digitální / Analogové): Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti.

Pořadí kanálů (podle modelu): Vyberte typ řazení kanálů.

Při zvolené možnosti **Kabel** → **Dig. a Anal.**, **Digitální** nebo **Analogové**

– **Výběr operátora** (podle země): Slouží k výběru poskytovatele kabelového vysílání.

– **Režim vyhled.**: Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti televizoru.

 Pokud vyberete možnost Quick (Rychlé), můžete nakonfigurovat vlastnosti Network (Síť), Network ID (Síťové ID), Frequency (Kmitočet), Modulation (Modulace) a Symbol Rate (Přenosová rychlost) ručně stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

– **Síť**: Výběr režimu nastavení **Síťové ID** z možností **Autom.** a **Manuální**.

- **Síťové ID**: Když je možnost **Síť** nastavena na hodnotu **Manuální**, můžete nastavit **Síťové ID** pomocí číselných tlačítek.
- **Kmitočet**: Zobrazí frekvenci kanálu (v každé zemi je hodnota jiná).
- **Modulace**: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.
- **Přenosová rychlost**: Zobrazí dostupné přenosové rychlosti.

Základní funkce

- **Možn. vyhl. kabel. síť**

(v závislosti na zemi & pouze kabelové kanály)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočety a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

Počáteční fr. / Konečný kmitočet: Nastavení počáteční nebo konečné frekvence (v každé zemi je jiná).

Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové rychlosti.

Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.

Když je v možnosti **Anténa** nastaven zdroj na **Anténa** nebo **Kabel**: (u modelu TD310ES)

- **Dig. a Anal. / Digitální / Analogové:** Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti. Při zvolené možnosti **Kabel** → **Dig. a Anal.** nebo **Digitální:** Zadejte hodnotu pro vyhledávání kanálů kabelové televize.
- **Režim vyhled. (Plný / Síť / Rychlé):** Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti televizoru.
 - 🔑 Pokud vyberete **Rychlé**, můžete stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači ručně nastavit možnosti **Síť**, **Síťové ID**, **Kmitočety**, **Modulace** a **Přenosová rychlost**.

Když je v možnosti **Anténa** nastaven zdroj na **Satelit**: (u modelu TD310ES)

- **Typ kanálu (Všechny / TV / Rádio):** Vyberte **Typ kanálu**, který se má uložit do paměti.
- **Satelit:** Výběr satelitu pro vyhledávání. Možnost se může lišit v závislosti na zemi.
- **Vyhledávací režim (Všechny kanály / Pouze bezplatné):** Slouží k výběru režimu vyhledávání pro vybraný satelit.
- **Znovu inicializovat (Vypnout , Zapnout):** Slouží k výběru režimu vyhledávání pro vybraný satelit.
- **Režim vyhled. (Rychlé , Plný):** Šipkami nahoru/dolů vyberte režim vyhledávání.

Země (Oblast)

MENU → Vysílání → Nastavení kanálů → Země (Oblast)

Vyberte zemi, aby se mohl výrobek správně automaticky naladit na vysílané kanály.



🔑 Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

- **Digitální kanál:** Změna země pro digitální kanály.
- **Analogový kanál:** Změna země pro analogové kanály.

Základní funkce

Ruční ladění




Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do výrobku.

-  Jestliže je kanál uzamčen, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.
-  Podle zdroje kanálů může být podporována možnost [Ruční ladění](#).

Když je v možnosti [Anténa](#) nastaven zdroj na [Anténa](#) nebo [Kabel](#):

- **Ladění digitálních kanálů:** Slouží k ručnímu vyhledání digitálních kanálů a jejich uložení do televizoru. Vyhledávání digitálních kanálů spustíte stisknutím tlačítka [Nový](#). Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.
 - Při zvolené možnosti [Anténa](#) → [Anténa: Kanál](#), [Kmitočet](#), [Šířka pásma](#)
 - Při zvolené možnosti [Anténa](#) → [Kabel: Kmitočet](#), [Modulace](#), [Přenosová rychlost](#)

Když je v možnosti [Anténa](#) nastaven zdroj na [Satelit](#): (u modelu TD310ES)


- **Transpondér:** Výběr transpondéru s použitím tlačítek nahoru/dolů.
- **Vyhledávací režim** ([Všechny kanály](#) / [Pouze bezplatné](#)): Výběr bezplatných kanálů nebo všech kanálů pro uložení.
- **Vyhledávání sítě** ([Vypnout](#) / [Zapnout](#)): Zapnutí/vypnutí vyhledávání sítě s použitím tlačítek nahoru/dolů.
- **Kvalita signálu:** Zobrazí aktuální stav vysílacího signálu.
-  Informace o satelitu a příslušném transpondéru se mohou měnit podle podmínek vysílání.
-  Po dokončení nastavení přejděte na [Hledat](#) a stiskněte tlačítko [ENTER](#). Začne vyhledávání kanálů.
- **Ladění analogových kanálů:** Vyhledání analogového kanálu. Stisknutím tlačítka [Nový](#) vyhledejte kanály a nastavte možnosti [Program](#), [Systém barev](#), [Zvukový systém](#), [Kanál](#), [Hledat](#).
 -  Režim kanálu
 - **P** (režim programu): Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu můžete kanál vybrat zadáním čísla pozice.
 - **C** (režim příjmu kanálů z antény) / **S** (režim příjmu kanálů prostřednictvím kabelu): Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílanou stanici nebo kabelový kanál.

Základní funkce

Použití tlačítka INFO (průvodce Ted' & Další)

Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa.

Průvodce Ted' & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály podle vysílacího času.

- Pomocí tlačítek ◀, ▶ zobrazíte informace o požadovaném programu při sledování aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace pro ostatní kanály. Pokud chcete přepnout na právě vybraný kanál, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost .

Používání nabídky Kanál

Seznam kanálů

MENU → Vysílání → Seznam kanálů → ENTER 

- Seznam kanálů

Seznam kanálů obsahuje kanály, které televizor zobrazí, když stisknete tlačítko kanálů. Můžete si prohlížet informace o kanálech a kategorie **Všechny**, **TV**, **Rádio**, **Data/Ostatní**, **Analogové** nebo **Oblíbené 1** – **Oblíbené 5**.



Stisknutím tlačítka ▶ (**Režim**) změníte režim kanálu, případně stisknutím tlačítka ◀ (**Řazení**) změníte pořadí kanálů podle čísla kanálu nebo podle názvu v seznamu.

 Po stisknutí tlačítka **CH LIST** na dálkovém ovladači se okamžitě zobrazí obrazovka **Seznam kanálů**.

Třídění kanálů

- **Číslo / Jméno**: Uspořádá pořadí kanálů podle čísla kanálu nebo podle názvu v seznamu.

Režim kanálu

- **Anténa**: Přepnutí na **Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit** (u modelu TD310ES).
- **Upravit oblíb.**: Kanály, které sledujete často, lze nastavit jako oblíbené.
 Podrobné informace o používání funkce **Upravit oblíb.** najdete v části „**Upravit oblíb.**“.
- **Oblíbené 1** – **Oblíbené 5**: Zobrazí se všechny oblíbené kanály uspořádané do až pěti skupin. Každá skupina je na samostatné obrazovce.
 Televizor zobrazí **Oblíbené 1** – **Oblíbené 5**, pouze pokud jste přidali oblíbené položky pomocí funkce **Upravit oblíb.**.
- **Všechny**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály.
- **TV**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné televizní kanály.
- **Rádio**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné rozhlasové kanály.
- **Data/Ostatní**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály MHP (Multimedia Home Platform) a ostatní kanály.
- **Analogové**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné analogové kanály.

Základní funkce

Programy

MENU → Vysílání → Programy → ENTER

Informace v elektronickém programovém průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími společnostmi. Pomocí přehledů pořadů poskytovaných vysílacími společnostmi můžete s předstihem určit pořady, které chcete sledovat, takže se kanál v zadaný čas automaticky přepne na vybraný pořad. V závislosti na stavu kanálu se mohou údaje o pořadu zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi.



- **A** Červené tlačítko (**Rychlá navigace**): Rychlé zobrazování televizních programů uložených v seznamu pomocí tlačítek ▲/▼/◀/▶.
- **B** Zelené tlačítko (**Kategorie kanálů**): Zvolte typ kanálů, který chcete zobrazit.
- **C** Žluté tlačítko (**Časový rozvrh**): Přesun na seznam rezervovaných programů na obrazovce **Časový rozvrh**.

Časový rozvrh

MENU → Vysílání → Časový rozvrh → ENTER

Je možné nastavit automatické zobrazení požadovaného kanálu v určeném čase. Navíc můžete sledovat, upravovat nebo odstranit kanál, který jste rezervovali pro sledování.

 Abyste tuto funkci mohli používat, musíte nejprve nastavit aktuální čas pomocí možnosti **Čas** → **Hodiny** v nabídce **Systém**.

1. Stiskněte tlačítko **Plán** na obrazovce **Časový rozvrh**. Zobrazí se nabídka **Plán sledování**.
2. S použitím tlačítek ▲/▼/◀/▶ nastavíte každou nabídku možností.
 - **Kanál**: Vyberte požadovaný kanál.
 - **Opakovat**: Z možností **Jednou**, **Manuální**, **So-Ne**, **Po-Pa** a **Denně** vyberte tu, která vám vyhovuje. Pokud vyberete možnost **Manual** (**Manuální**), můžete nastavit den, který chcete.
 -  Symbol (✓) označuje vybraný den.
 - **Datum**: Umožňuje nastavit požadované datum.
 -  Možnost je dostupná, když vyberete možnost **Jednou** v nabídce **Opakovat**.
 - **Čas začátku**: Můžete nastavit počáteční čas, který chcete.

 Chcete-li upravit nebo zrušit rezervovaný plán, vyberte rezervovaný plán na obrazovce **Časový rozvrh**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Upravit** nebo **Odstranit**.

Základní funkce

Upravit kanál

MENU → Vysílání → Upravit kanál → ENTER







Můžete upravit nebo zrušit kanály.

1. Přejděte na obrazovku Edit Channel (Upravit kanál).
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko ENTER. Symbol (✓) označuje vybraný kanál.

 Můžete vybrat více kanálů.

 Opětovným stisknutím tlačítka ENTER zrušíte výběr kanálu.

 Používání barevných a funkčních tlačítek ve funkci Upravit kanál.


- **A** Červené tlačítko (Změnit číslo): Změní pořadí kanálů v seznamu kanálů.
 -  (Hotovo): Dokončí změnu pořadí kanálů.
 -  Digitální kanál tuto funkci nepodporuje, pokud je možnost Upravit č. kanálu (v závislosti na zemi) nastavena na hodnotu Disable (Vypnut).
- **B** Zelené tlačítko (Odstranit): Odstraní kanál ze seznamu kanálů.
- **C** Žluté tlačítko (Zamknout/Odemknout): Kanál lze podle potřeby uzamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat. / Odemkne kanál, který jste uzamkli.
 -  Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je možnost Channel Lock (Zámek kanálů) nastavena na hodnotu On (Zapnuto).
 -  Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti Změna kódu PIN.
- **D** Modré tlačítko (Vybrat vše / Zrušit výběr všech): Provede najednou výběr nebo zrušení výběru všech kanálů.
- **0-9** (Přejít na) : Přejít na kanál přímo, stisknutím čísel (0 až 9).
-  (Strana): Přesun na předchozí nebo na další stránku.
-  (TOOLS): Zobrazení nabídky možností. Položky nabídky možností se mohou lišit podle stavu a typu kanálů.
 - **Řazení** (pouze u digitálních kanálů): Mění pořadí seznamu podle čísla kanálu nebo názvu kanálu.
 - **Anténa**: Vyberte požadovaný vysílací signál.
 - **Kategorie**: Slouží ke změně režimu kanálu na možnosti Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Analogové, Naposledy zobrazené nebo Nejsledovanější. Zobrazí se vybraný režim kanálu.
 - **Upravit oblíb.**: Přímý přechod na obrazovku Upravit oblíb..
 - **Přejmenovat kanál** (pouze u analogových kanálů): Přiřaďte název kanálu, který se skládá z až pěti znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.
 - **Informace o kanálu**: Zobrazení podrobností o vybraném kanálu.
 - **Informace**: Zobrazení podrobností o vybraném programu.
 - **Hledat** (je-li možnost Anténa nastavena na hodnotu Satelit): Začne vyhledávání kanálů. (u modelu TD310ES)

Základní funkce

Upravit oblíb.




MENU → Vysílání → Upravit oblíb. → ENTER 

Můžete přidat, upravit nebo odstranit oblíbené kanály.

1. Přejděte na obrazovku [Upravit oblíb.](#).
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko [ENTER](#) .
3. Pomocí tlačítka [B](#) ([Změnit Obl.](#)) vyberte konkrétní seznam oblíbených kanálů ze seznamů [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#) a pak stiskněte tlačítko [D](#) ([Přidat](#)). Vybraný kanál byl přidán do seznamů [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#).

 Oblíbený kanál lze přidat do seznamů oblíbených kanálů [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#).

 Používání barevných a funkčních tlačítek ve funkci [Upravit oblíb.](#).

- [A](#) Červené tlačítko ([Kategorie](#) / [Změnit pořadí](#))
 - [Kategorie](#): Slouží ke změně režimu kanálu na možnosti [Všechny](#), [TV](#), [Rádio](#), [Analogové](#), [Data/Ostatní](#), [Naposledy zobrazené](#) nebo [Nejsledovanější](#). Zobrazí se vybraný režim kanálu.
 - [Změnit pořadí](#): Změní pořadí oblíbených kanálů.
 -  ([Hotovo](#)): Dokončí změnu pořadí kanálů.
- [B](#) Zelené tlačítko ([Změnit Obl.](#)): Změní seznam oblíbených kanálů v seznamech [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#).
- [C](#) Žluté tlačítko ([Vybrat vše](#) / [Zrušit výběr všech](#)): Provede najednou výběr nebo zrušení výběru všech kanálů.
- [D](#) Modré tlačítko ([Přidat](#) / [Odstranit](#))
 - [Přidat](#): Přidá vybrané kanály do seznamů [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#).
 - [Odstranit](#): Odstraní oblíbený kanál ze seznamů [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#).
- [0-9](#) ([Přejít na](#)): Přejít na kanál přímo, stisknutím čísel (0 až 9).
-  ([Strana](#)): Přesun na předchozí nebo na další stránku.
-  ([Nástroje](#)): Zobrazení nabídky možností. Položky nabídky možností se mohou lišit podle stavu a typu kanálů.
 - [Řazení](#) (pouze u digitálních kanálů): Mění pořadí seznamu podle čísla kanálu nebo názvu kanálu.
 - [Anténa](#): Vyberte požadovaný vysílací signál.
 - [Upravit kanál](#): Přímý přechod na obrazovku [Upravit kanál](#).
 - [Informace](#): Zobrazení podrobností o vybraném programu.

Základní funkce

Další funkce

- **Jemné ladění**

(pouze analogové kanály)

Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit sami ručně.

 Kanály nalaďené pomocí jemného ladění jsou označeny hvězdičkou „*“.


 Chcete-li jemné ladění resetovat, vyberte možnost [Obnovit](#).

- **Přenos seznamu kanálů**

(podle země)

Slouží k importu či exportu mapy kanálů. Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.

 Zobrazí se obrazovka pro zadání hodnoty kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

 Podporované systémy souborů jsou FAT a exFAT.

- **Odstranit profil operátora CAM:** Výběr operátora CAM, který se má odstranit.

Základní funkce

Satelitní systém (u modelu TD310ES)

Funkce **Satelitní systém** je k dispozici, když je položka **Anténa** nastavena na možnost **Satelit**. Před spuštěním funkce **Automatické ladění** nastavte položku **Satelitní systém**. Vyhledávání kanálů poté proběhne normálním způsobem.

- **Výběr satelitu:** Můžete si zvolit satelity pro tento televizor.
- **Napájení LNB (Vypnuto / Zapnuto):** Zapne nebo vypne napájení pro LNB.
- **Nastavení antény satelitu (LNB):** Slouží ke konfiguraci venkovního vybavení.
 - **Satelit:** Umožňuje výběr satelitu pro příjem digitálního vysílání.
 - **Transpondér:** Umožňuje výběr transpondéru ze seznamu nebo přidání nového transpondéru.
 - **Režim DiSEqC:** Umožňuje výběr možnosti DiSEqC mode (Režim DiSEqC) pro vybrané LNB.
 - **Dol. hranice osc. LNB:** Umožňuje nastavení oscilátorů LNB na nižší frekvenci.
 - **Hor. hranice osc. LNB:** Umožňuje nastavení oscilátorů LNB na vyšší frekvenci.
 - **Signál 22kHz (Vypnuto / Zapnuto / Autom.):** Umožňuje výběr možnosti Tone 22 kHz (Signál 22 kHz) podle typu LNB. Při použití univerzálního LNB by měla být nastavena hodnota Auto (Autom.).
 - **Kvalita signálu:** Zobrazí aktuální stav vysílacího signálu.

- **Nastavení regulátoru polohy:** Umožňuje konfiguraci regulátoru polohy antény.

Regulátor polohy (Zapnuto / Vypnuto): Zapne nebo vypne regulaci polohy.

Typ pol. regul. (USALS / DiSEqC 1.2): Umožňuje nastavení typu polohy na hodnotu DiSEqC 1.2 nebo USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- **Zem. délka:** Nastaví zeměpisnou délku vaší polohy.
- **Zem. šířka:** Nastaví zeměpisnou šířku vaší polohy.
- **Nast. zem. délky pro satelit:** Nastaví zeměpisnou délku uživatelem definovaných satelitů.

Uživatelský režim: Nastaví polohu satelitní antény podle jednotlivých satelitů. Pokud uložíte aktuální polohu satelitní antény podle určitého satelitu, pak lze v okamžiku, kdy bude potřeba signál tohoto satelitu, přesunout satelitní anténu do správné polohy.

- **Satelit:** Umožňuje výběr satelitu, pro který bude ukládána poloha.
- **Transpondér:** Umožňuje výběr transpondéru ze seznamu pro příjem signálu.
- **Režim pohybu:** Umožňuje výběr režimu pohybu: lze vybrat nespojitý nebo spojitý pohyb.
- **Velikost kroku:** Umožňuje úpravu velikosti kroku otáčení antény ve stupních. Možnost Step Size (Velikost kroku) je k dispozici v případě, že je položka Moving Mode (Režim pohybu) nastavena na hodnotu Step (Krok).
- **Přejít na uloženou polohu:** Umožňuje otočení antény na uloženou polohu satelitu.
- **Poloha antény:** Natočení antény a uložení polohy pro tento satelit.
- **Uložit současnou polohu:** Umožňuje uložit aktuální polohu jako vybranou mez pro regulátor polohy.
- **Kvalita signálu:** Zobrazí aktuální stav vysílacího signálu.

Základní funkce




Instalační režim: Umožňuje nastavení limitů rozsahu pohybu satelitní antény nebo resetování polohy. V instalační příručce se obecně používá tato funkce.

- **Poloha meze (Východ / Západ):** Umožňuje nastavení směru meze regulátoru polohy.
- **Poloha antény:** Umožňuje nastavení polohy antény pro mez regulátoru polohy stisknutím tlačítka doleva nebo doprava.
- **Uložit současnou polohu:** Umožňuje uložit aktuální polohu jako vybranou mez pro regulátor polohy.
- **Vynulovat polohu:** Umožňuje přesun antény do referenční polohy.
- **Obnovit mez regulátoru polohy:** Umožňuje otáčení antény v celém oblouku.
- **Obnovit veškerá nastavení (Ano / Ne):** Veškerá nastavení satelitu budou resetována na původní hodnoty.

Titulky

MENU → Vysílání → Titulky → ENTER 

Tato nabídka slouží k nastavení režimu **Titulky**.

- **Titulky:** Zapne nebo vypne titulky.
- **Režim titulků:** Nastavení režimu titulků.
 -  Pokud pořad, který sledujete, nepodporuje funkci **Sluch. Postižení**, automaticky se aktivuje možnost **Preferovaný**, a to i v případě, že je vybraný režim **Sluch. Postižení**.
- **Jazyk titulků:** Slouží k nastavení jazyka titulků.
 -  Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.
 -  V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.
- **Primární titulky:** Nastavení hlavního jazyka titulků.
- **Sekundární titulky:** Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Základní funkce

Formát audio

- **Formát audio**

Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci TV Speaker (TV reproduktor).

 Možnost **Formát audio** se může v závislosti na vysílaném programu lišit. 5.1kanálový zvuk Dolby Digital je k dispozici pouze tehdy, pokud je externí reproduktor připojen pomocí optického kabelu.

- **Zvukový popis** (podle země)

Tato funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD), který je odeslán spolu s hlavním zvukem z vysílače.

Zvukový popis: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Jazyk teletextu

(podle země)

MENU → Vysílání → Jazyk teletextu → ENTER 

- **Jazyk teletextu**

 V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.


- **Primární teletext / Sekundární teletext**

 Možnosti **Primární teletext** a **Sekundární teletext** nemusí být v některých oblastech podporovány.

Digitální text (pouze Velká Británie)

MENU → Vysílání → Digitální text → ENTER 


Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Základní funkce

Běžné rozhraní

MENU → Vysílání → Běžné rozhraní → ENTER 

- **Nabídka CI:** Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost Nabídka CI vyberte na základě nabídky Karta PC.
- **Překódování CAM videa:** Můžete nakonfigurovat nastavení tak, aby docházelo k automatickému překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu [Vypnuto](#).
 Je třeba používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.
- **Informace o aplikaci:** Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.
 1. Modul CI CAM zakoupíte u nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
 2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ do modulu CAM ve směru šipky.
 3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem.
 4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

Preferenční funkce

Nastavení času

Doba trvání

MENU → Systém → Doba trvání → ENTER 

Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka INFO.

- **Hodiny:** Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače televizoru.


 V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

Režim hodin: Umožní ruční nebo automatické nastavení aktuálního času.

- **Autom.:** Aktuální čas lze nastavit automaticky pomocí času z digitálního kanálu.

 Pro automatické nastavení času je nutné připojit anténu.

- **Manuální:** Aktuální čas lze nastavit ručně.

 V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení času správné. V takovém případě nastavte čas ručně.

Nastavení hodin: Nastavení data a času.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Manuální**.


 **Datum** a **Čas** můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Časové pásmo (podle země): Vyberte své časové pásmo.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

 Při vybrání možnosti **Manuální** v nabídce **Časové pásmo** se aktivují možnosti **GMT** a **Letní čas**.

Posunutí času (podle země): Slouží k nastavení času, když obdrží televizor údaje o času z internetu. Výběrem posunu nastavte správný čas.

 Aktuální čas se nastaví podle sítě, pokud televizor nemá k dispozici informace o čase ze signálu televizního vysílání. (např. při používání set-top boxu nebo satelitního přijímače apod.)

Preferenční funkce

Použití časovače vypnutí

MENU → Systém → Doba trvání → Časovač vypnutí → ENTER

- **Časovač vypnutí:** Automatické vypnutí televizoru po uplynutí předem nastavené doby. (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minut)

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte časové období a poté stiskněte tlačítko ENTER. Chcete-li funkci **Časovač vypnutí** zrušit, vyberte možnost **Vypnuto**.

Nastavení časovače zapnutí / vypnutí

MENU → Systém → Čas → Čas zapnutí <nebo> Čas vypnutí → ENTER

- **Čas zapnutí:** Můžete nastavit tři různé konfigurace funkce **Čas zapnutí**. (Čas zapnutí 1, Čas zapnutí 2, Čas zapnutí 3)

Nastavení: Z možností **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** a **Manuální** vyberte tu, která vám vyhovuje. Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete nastavit den, kdy se má časovač aktivovat.

Symbol c označuje vybraný den.

Čas: Nastavte hodinu a minutu.

Hlasitost: Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

Zdroj: Slouží k výběru zdroje obsahu, který se bude přehrávat po zapnutí televizoru. Můžete:

- Vybrat možnost **TV** a televizor zobrazí konkrétní kanál přijímaný anténou nebo po kabelu.
- Vybrat možnost **USB** a televizor bude přehrávat soubory fotografií nebo zvukové soubory ze zařízení USB.
- Vybrat u televizoru zdroj (**HDMI1**, **HDMI2/DVI**, **AV**, **Komponent** apod.), k němuž jste připojili set-top box. Televizor zobrazí kanál ze set-top boxu.

Než vyberete možnost **USB**, musíte k televizoru připojit zařízení USB.

Pokud vybíráte jiný zdroj než **TV** nebo **USB**, musíte:

- Mít k tomuto zdroji připojený přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač (set-top box).
- Nastavit set-top box na kanál, který chcete sledovat při zapnutí televizoru.
- Ponechat set-top box zapnutý.

Preferenční funkce

 Pokud vyberete jiný zdroj než **TV**, možnosti Aerial (Anténa) a Channel (Kanál) zmizí.

Anténa (je-li funkce **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte možnost **ATV** nebo **DTV**.

Kanál (je-li funkce **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte požadovaný kanál.

Hudba / Fotog. (je-li funkce **Zdroj** nastavena na možnost **USB**): Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudební soubory nebo soubory s fotografiemi, které se mají automaticky přehrát po zapnutí televizoru.

- Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, funkce časovače nepracuje správně.
 - Pokud je v zařízení USB pouze jedna fotografie, prezentace se nespustí.
 - Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.
 - Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy.
 - Při použití funkce **Čas zapnutí** je doporučeno použít paměťovou jednotku USB a čtečku paměťových karet.
 - Funkce **Čas zapnutí** nemusí být kompatibilní s USB zařízeními s integrovanou baterií, MP3 přehrávači či zařízeními PMP od některých výrobců, jelikož jejich rozpoznání trvá delší dobu.
- **Čas vypnutí**: Můžete nastavit tři různé konfigurace funkce **Čas vypnutí**. (**Čas vypnutí 1**, **Čas vypnutí 2**, **Čas vypnutí 3**)

Nastavení: Z možností **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** a **Manuální** vyberte tu, která vám vyhovuje. Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete nastavit den, kdy se má časovač aktivovat.

 Symbol c označuje vybraný den.

Čas: Nastavte hodinu a minutu.

Eko řešení

MENU → Systém → Eko řešení

- Úspora energie

Tato funkce upraví jas výrobku tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie.

- Úsp. r. bez sign.

Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak dlouho má zůstat výrobek zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.

- Autom. vypnutí

Výrobek se automaticky vypne, jestliže nestisknete žádné tlačítko na dálkovém ovladači nebo ovladači výrobku po dobu 4 hodin, aby nedošlo k přehřátí.

Další funkce

- Jazyk menu

MENU → Systém → Jazyk menu → ENTER 

Nastavení jazyka nabídky.

- Doba autom. ochrany

MENU → Systém → Doba autom. ochrany → ENTER 

- Doba autom. ochrany (Vypnuto / 2 hod. / 4 hod. / 8 hod. / 10 hod.):

Pokud obrazovka po určité době definované uživatelem zůstane nečinná se statickým obrazem, aktivuje se spořič obrazovky, aby se předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

Preferenční funkce

Uzamčení programu

Zámek dle hod. prog.

(podle země)

MENU → Vysílání → Zámek dle hod. prog. → ENTER

Pomocí uživatelem definovaného čtyřmístného kódu PIN brání neautorizovaným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodného programu. Pokud je vybraný kanál uzamknutý, bude zobrazen symbol „“.

 Položky nabídky Zámek dle hod. prog. se mohou lišit v závislosti na zemi.

Změna kódu PIN

MENU → Systém → Změna kódu PIN → ENTER

Změňte heslo nutné k nastavení televizoru.

 Před obrazovkou s nastavením se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN.

 Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti [Změna kódu PIN](#).

Zámek kanálů

MENU → Vysílání → Zámek kanálů → ENTER

Zamykání kanálů v nabídce Channel (Kanál), které slouží k tomu, aby neautorizovaní uživatelé, například děti, nemohli sledovat nevhodný program.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost [Zdroj](#) nastavena na hodnotu [TV](#).

Preferenční funkce

Další funkce

Jazyk menu

MENU → Systém → Jazyk menu

Nastavení jazyka nabídky.

Obecné

MENU → Systém → Obecné → ENTER

- **Režim hry:** Při připojení herní konzole, jako je PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat realističtější herní zážitek, pokud zvolíte režim hry.

POZNÁMKA

- Opatření a omezení pro režim hry
 - Před odpojením herní konzole a připojením jiného externího zařízení nastavte v nabídce nastavení možnost **Režim hry** na **Vypnuto**.
 - Pokud v režimu **Režim hry** zobrazíte nabídku televizoru, obrazovka se mírně rozechvěje.
- Možnost **Režim hry** není v režimu **TV** dostupná.
- Po připojení herní konzole nastavte režim **Režim hry** na **Zapnuto**. Bohužel je možné, že dojde ke snížení kvality obrazu.
- Pokud je režim **Režim hry** nastaven na **Zapnuto**:
 - Režim **Režim obrazu** je nastaven na možnost **Standardní** a režim **Zvukový režim** je nastaven na možnost **Film**.
- **Zámek panelu:** Slouží k uzamčení a odemčení všech tlačítek panelu. Pokud je funkce Panel Lock (Zámek panelu) zapnutá, tlačítka na panelu nefungují.
- **Logo při zapn.**: Po zapnutí televizoru zobrazí logo společnosti Samsung.

Preferenční funkce

DivX® Video On Demand

MENU → Systém → DivX® Video On Demand → ENTER 

Zobrazí schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete se pomocí 10místného registračního kódu, můžete si stáhnout aktivační soubor VOD.

Jakmile jej přehrajete ve funkci [Videa](#), registrace bude dokončena.

 Další informace o službě DivX® VOD naleznete na adrese <http://vod.divx.com>.

Autom. diagn.

MENU → Podpora → Autom. diagn. → ENTER

Proces Autom. diagn. může trvat několik sekund, tato činnost je součástí běžného provozu televizoru.

- **Test obrazu:** Slouží ke kontrole potíží s obrazem.
- **Test zvuku:** Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie.
 - ✎ Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný zvuk, před provedením testu zvuku zkontrolujte, zda je položka **Volba reproduktoru** v nabídce **Zvuk** nastavena na možnost **TV reproduktor**.
 - ✎ Během testu bude slyšet melodii i v případě, že je položka **Volba reproduktoru** nastavena na **Ext. reproduktor** nebo když je zvuk ztlumen stisknutím tlačítka **MUTE**.
- **Informace o signálu** (pouze u digitálních kanálů): Kvalita příjmu kanálů HDTV je buď vynikající, nebo nejsou kanály dostupné. Upravte nastavení antény a zvyšte sílu signálu.
- **Obnovit:** Obnovení všech nastavení kromě síťových na výchozí nastavení od výrobce.
 - ✎ Před obrazovkou s nastavením se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN.
 - ✎ Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti **Změna kódu PIN**.

Preferenční funkce

Aktualizace softwaru

MENU → Podpora → Aktualizace softwaru → ENTER 


Nabídka [Aktualizace softwaru](#) umožňuje provést upgrade softwaru televizoru na nejnovější verzi.

 Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po upgradu snadno obnovit.


- [Aktualizovat](#)

Firmware televizoru lze aktualizovat s použitím připojení USB nebo signálu televizního vysílání.

- [Přes USB](#): Zasuňte jednotku USB obsahující soubor upgrade firmwaru stažený ze stránek „[www.samsung.com](#)“ do televizoru.

 Za žádných okolností nevypínejte napájení ani nevyjímejte jednotku USB z konektoru, dokud není upgrade dokončen. Po ukončení upgradu firmwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne.

- [Přes kanál](#): Upgrade softwaru prostřednictvím vysílaného signálu.

 Pokud je funkce vybrána během přenosu softwaru, automaticky se vyhledá a stáhne dostupný software.

 Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu signálu.

- [Autom. aktualizace](#): Tato možnost televizor aktualizuje, když je v pohotovostním režimu. To televizoru umožňuje automaticky provést aktualizaci v době, kdy se nepoužívá. Protože běží interní procesy televizoru, obrazovka může vydávat slabý svit. To může trvat déle než 1 hodinu, dokud se stahování softwaru nedokončí.

Preferenční funkce

Režim použití

MENU → Podpora → Režim použití → ENTER 

Vyberte **Režim použití** vhodný pro vaši místnost. Důrazně doporučujeme zvolit režim **Domácnost**.

- **Domácnost**: Režim **Domácnost** je výchozím nastavením.
- **Prodejna**: Režim **Prodejna** je určen pouze pro použití v prodejně. Pokud vyberete režim **Prodejna**, některé funkce nebudou fungovat a nastavení obrazu se každých 5 minut resetuje.

Zobrazení možnosti Contact Samsung (Kont. Samsung)

Kont. Samsung

MENU → Podpora → Kont. Samsung → ENTER 


Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete informace o našich centrech telefonické podpory a o způsobu stahování produktů a softwaru.

Nabídka aplikací

MENU → Aplikace

Seznam zdrojů

MENU → Aplikace → Seznam zdrojů

- 🔑 Když stisknete tlačítko **SOURCE** , zobrazí se rovnou obrazovka **Zdroj**.
- 🔑 Vybírat můžete pouze externí zařízení, která jsou připojena k televizoru. V nabídce **Zdroj** budou zvýrazněny připojené vstupy.
- 🔑 Podrobnější informace získáte v části „Změna zdroje vstupu“ v uživatelské příručce.




Připojení zařízení USB

1. Zapněte televizor.
 2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy ke konektoru USB.
 3. Jakmile je zařízení USB připojeno k televizoru, zobrazí se překryvné okno. Můžete přímo vybrat kategorii **Fotografie**, **Videa** nebo **Hudba**.
 - 🔑 V případě nelicencovaných multimediálních souborů to nemusí fungovat správně.
 - 🔑 Co je třeba vědět před použitím režimu Media Contents.
- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
 - Jsou podporovány systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
 - Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
 - Funkce Media Contents podporuje pouze sekvenční formát JPEG.
 - Režim Media Contents podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class). Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (Bulk-Only Transport). Příklady velkokapacitních paměťových zařízení: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (nejsou podporovány rozbočovače USB). Zařízení je třeba připojit přímo ke konektoru USB televizoru.
 - Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
 - Pevné disky připojované k rozhraní USB nejsou podporovány.
 - Neodpojujte zařízení USB při načítání obsahu.
 - Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
 - Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
 - V případě nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí zpráva „Nepodporovaný formát souboru“.
 - V režimu **Videa** nejsou funkce vyhledávání scén a miniatury podporovány.
 - Soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy na základě placené licence, nelze přehrát. Technologie DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv) je technologie podporující vytváření, šíření a správu obsahu jednotným a komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a také správu fakturování a dohod.

Pokročilé funkce

- Režim připojení PTP je plně k dispozici pouze u digitálních fotoaparátů či kamer. Jestliže k televizoru prostřednictvím režimu PTP připojíte chytrý telefon nebo tablet, nemusí být rozpoznán.
- Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.
- Pokud po dobu nastavenou v možnosti **Doba autom. ochrany** nepoužijete žádnou funkci pro ovládání televizoru, spustí se spořič obrazovky.
- Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusí být přečteny soubory v zařízení.
- Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, je poškozený seznam souborů v zařízení nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači, naformátujte je a zkontrolujte připojení.
- Pokud se v počítači odstraněný soubor stále objevuje při použití funkce Media Contents, použijte k jeho trvalému odstranění funkci „Vysypat koš“ v počítači.
- Pokud počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB přesáhne přibližně 4 000 položek, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé složky nemusí jít otevřít.











Odpojení zařízení USB

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** .
2. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko **TOOLS** . Zobrazí se nabídka Nástroje.
3. Vyberte možnost **Odebrat USB** a vyčkejte, než se vybrané zařízení USB odpojí. Nyní můžete zařízení USB odpojit od televizoru.
 K odpojení zařízení USB od televizoru doporučujeme použít funkci **Odebrat USB**.







Media Play

MENU → Aplikace → Media Play

Můžete si zobrazovat fotografie a přehrávat hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB.




1. Stiskněte tlačítko **MEDIA.P.**
2. Stisknutím tlačítka  vyberte požadovanou nabídku a pak stiskněte tlačítko .
3. Stisknutím tlačítka  vyberte požadované zařízení a pak znovu stiskněte tlačítko .
4. Stisknutím tlačítka  /  /  /  vyberte požadovaný soubor v seznamu a pak stiskněte tlačítko  nebo  (Přehrát).

Přehrávání vybraných souborů

1. Stisknutím tlačítka  vyberte položku **Možnosti** v horní části hlavní obrazovky a pak vyberte možnost **Přehrát vybrané**.
2. Vyberte požadované soubory.
 Vlevo od vybraných souborů se zobrazí zaškrtnávací políčko.
 Opětovným stisknutím tlačítka  zrušíte výběr souboru.
3. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **Přehrát**.
 Stisknutím tlačítek **Vybrat vše** / **Zrušit výběr všech** můžete vybrat všechny soubory nebo zrušit jejich výběr.

Pokročilé funkce

Přehrávání fotografií/video/hudby

- Během přehrávání souboru stisknutím tlačítka ▲/▼/◀/▶ vyberte požadovanou nabídku.
-  Pokud není zobrazena nabídka možností, stiskněte tlačítko **TOOLS** nebo tlačítko **ENTER**.
-  Během přehrávání můžete také použít tlačítka ▶/⏸/◀/⏮/⏭ na dálkovém ovladači.
-  Pokud během přehrávání stisknete tlačítko **INFO**, můžete si prohlédnout informace o přehrávání.






Nabídka přehrávání

Tlačítko	Operace	Fotografie	Videa	Hudba
◀ / ▶	Předch. / Další	•		
▶ / ⏸	Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci	•		
	Přehrát / Pozast.	Minipřehrávač*	•	•
⏮ / ⏭	Předch. / Další	Minipřehrávač*	•	•
⏮ / ⏭	Rychle dozadu / Rychle dopředu		•	•





* Tato tlačítka se zobrazí při nastavení možnosti **Hudební kulisa** na **Minipřehrávač** v nabídce **Fotografie**.







Nabídka nastavení

- Fotografie

Tlačítko	Operace	
	Nastavení prezentace	Během prezentace můžete nastavit funkce Rychlost a Efekty .
	Zvětšený obraz	Obraz můžete zvětšit.
	Otočit	Obrázky můžete natočit v režimu zobrazení na celou obrazovku.
	Hudební kulisa / Minipřehrávač	Při sledování prezentace můžete nastavit hudební kulisu. / Můžete ovládat jednoduché nabídky přehrávání.
	Nastavení	Režim obrazu / Zvukový režim: Můžete upravit nastavení obrazu nebo zvuku. Informace: Můžete zobrazit podrobné informace o přehrávaném souboru.

Pokročilé funkce




- ✎ V prezentaci budou jeden po druhém zobrazeny všechny soubory v seznamu souborů.
- ✎ Při stisknutí tlačítka  (Play) (Přehrát) (nebo tlačítka  → [Možnosti](#) → [Prezentace](#)) v seznamu souborů se prezentace spustí okamžitě.
- ✎ Během prezentace lze její rychlost měnit pomocí tlačítka  (REW) nebo  (FF).
- Podporované formáty fotografií
 - ✎ Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.
- [Videa](#)


Tlačítko	Operace	
	Hledat	Hledat názvy : Můžete přímo přejít další soubor. Hledat na časové ose : Ve videu můžete vyhledávat pomocí tlačítek  a  v minutovém intervalu nebo přímo zadáním čísla. Tato funkce nemusí být v závislosti na vstupním zdroji podporována.
	Režim Opakování	Soubory filmů lze přehrávat opakovaně.
	Velikost obrazu	Velikost obrazu lze nastavit podle vašich preferencí.
	Nastavení	Nastavení titulků : Umožňuje přehrávat video s titulky. Tato funkce pracuje pouze v případě, že má soubor titulků stejný název jako video. Režim obrazu / Zvukový režim : Můžete upravit nastavení obrazu nebo zvuku. Jazyk zvuku : Umožňuje změnit jazyk zvuku, pokud video obsahuje více než jeden jazyk. Informace : Můžete zobrazit podrobné informace o přehrávaném souboru.


- ✎ Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel průběhu se nezobrazí.
- ✎ V tomto režimu můžete přehrávat filmové klipy, které jsou součástí hry, ale nelze hrát vlastní hru.
- Podporované formáty titulků/video
 - ✎ Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Pokročilé funkce

- Hudba

Tlačítko	Operace	
	Opakovat	Hudební soubory lze přehrávat opakovaně.
	Náhodně	Můžete náhodně přehrávat hudbu.
	Zvukový režim	Můžete upravit nastavení zvuku.

 Zobrazují se pouze soubory s příponou podporovaných hudebních formátů. Jiné přípony souboru se nezobrazí, i když jsou uloženy na stejném zařízení USB.

 Zní-li zvuk při přehrávání hudebních souborů neobvykle, upravte možnost [Ekvalizér](#) v nabídce [Zvuk](#). (Přemodulovaný hudební soubor může způsobit problém se zvukem.)

- Podporované hudební formáty

 Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Nastavení Kódování jazyka


Pokud není text podporován, nastavte kódování jazyka.

- Stisknutím tlačítka ▲ vyberte položku [Možnosti](#) v horní části hlavní obrazovky Music (Hudba) a vyberte možnost [Kódování](#).
- Vyberte požadované kódování jazyka.

Pokročilé funkce

Prohlížení příručky e-Manual

e-Manual

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER 

Můžete si přečíst úvod a pokyny k funkcím televizoru, které jsou uloženy ve vašem televizoru.


 Podrobnosti o obrazovce e-Manual naleznete v uživatelské příručce, v části „Jak používat příručku e-Manual“.


Používání režimu Režim Fotbal

Režim Fotbal

MENU → Aplikace → Režim Fotbal → ENTER 

Tento režim poskytuje optimalizované podmínky pro sledování sportovních utkání.

-  (**Zvětšený obraz**): Pozastaví přehrávání a rozdělí obraz na 9 částí. Vyberte část, kterou chcete zvětšit. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání obnovíte.

 Když je zapnutý Football Mode (Režim Fotbal), režimy obrazu a zvuku se automaticky nastaví na možnost **Stadión**.

 Pokud při sledování v režimu **Režim Fotbal** vypnete televizor, režim **Režim Fotbal** bude zrušen.

 Je-li spuštěná funkce **Datová služba**, funkce **Zvětšený obraz** není k dispozici.

 Funkce Zoom (Zvětšený obraz) nefunguje v těchto režimech:

- Zapnutá funkce PIP
- Multimediální videa

Další informace

Odstraňování potíží

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně tohoto televizoru LED, nejprve vyhledejte informace v tomto seznamu. Pokud se žádný z těchto tipů pro odstraňování problémů nevztahuje na vaši situaci, navštivte webové stránky „www.samsung.com“ a klepněte na tlačítko Podpora. Nebo použijte telefonní linku zákaznické podpory uvedenou na zadní straně obalu této příručky.

Potíže	Řešení a vysvětlení
Kvalita obrazu	<ul style="list-style-type: none">Nejprve proveďte Test obrazu a ujistěte se, že televizor správně zobrazuje zkušební obraz. (přejděte na MENU - Podpora - Autom. diagn. - Test obrazu) Pokud se zkušební obraz zobrazuje správně, může být špatný obraz způsoben zdrojem nebo signálem.
Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.	<ul style="list-style-type: none">Pokud používáte analogový přijímač kabelové televize / set-top box, proveďte upgrade na digitální set-top box. Pro získání obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabel HDMI nebo komponentní kabel.Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů nějakou stanici, která vysílá v kvalitě HD.Připojení anténou: Vyzkoušejte stanici vysílající v kvalitě HD po provedení funkce Auto tuning (Automatické ladění).Řada stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (Standard Definition).Nastavte výstupní rozlišení obrazu přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače na 1080i nebo 720p.Ujistěte se, že sledujete televizor z minimální doporučené vzdálenosti odpovídající velikosti obrazovky a rozlišení signálu.
Obraz je zkreslený: chyba makrobloků, malý blok, body, pixelizace	<ul style="list-style-type: none">Kompresce obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.Zkreslení obrazu může být způsobeno slabým nebo nekvalitním signálem. Nejde o chybu televizoru.Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (asi do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.
Barvy jsou nesprávné nebo chybí.	<ul style="list-style-type: none">Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům. Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.
Vybledlé barvy nebo nedostatečný jas.	<ul style="list-style-type: none">Nastavte možnosti obrazu v nabídce televizoru. (přejděte na Režim obrazu / Barvy / Jas / Ostrost)Nastavte možnost Úspora energie v nabídce televizoru. (přejděte na MENU - Systém - Eko řešení - Úspora energie)Zkuste obnovit nastavení obrazu na výchozí nastavení. (přejděte na MENU - Obraz - Obnovení obrazu)
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.	<ul style="list-style-type: none">Pokud je velikost obrazu nastavena na Screen Fit (Přízp. obrazovce), změňte ji na 16:9.Změňte rozlišení přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače.
Obraz je černobílý.	<ul style="list-style-type: none">Pokud používáte kompozitní AV vstup, připojte videokabel (žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu 1 televizoru.
Obraz se po změně kanálu zastaví nebo je zkreslený či se zpožďuje.	<ul style="list-style-type: none">Pokud používáte přijímač kabelové televize, zkuste ho resetovat. Znovu připojte napájecí kabel a vyčkejte, až se přijímač kabelové televize restartuje. Může to trvat až 20 minut.Nastavte výstupní rozlišení přijímače kabelové televize na hodnotu 1080i nebo 720p.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Kvalita zvuku	<ul style="list-style-type: none"> Nejprve proveďte Sound Test (Test zvuku), abyste se ujistili, že zvuk televizoru funguje správně. (přejděte na MENU - Podpora - Autom. diagn. - Test zvuku) Pokud je zvuk v pořádku, může být problém se zvukem způsoben zdrojem nebo signálem.
Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače (set-top boxu), DVD přehrávače, přehrávače Blu-ray atd.) připojeného k televizoru.
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> V nabídce Sound (Zvuk) nastavte možnost Volba reproduktoru na TV reproduktor. Pokud používáte externí zařízení, ujistěte se, že jsou audiokabely připojeny ke správným konektorům pro vstup zvuku na televizor. Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení (např. může být potřeba v přijímači kabelové televize změnit nastavení zvukového výstupu na HDMI, když je k televizoru připojen kabel HDMI). Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel. Restartujte připojené zařízení opětovným připojením napájecího kabelu.
Z reproduktorů vychází nepříjemný hluk.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte připojení kabelů. Zkontrolujte, zda není videokabel připojen do vstupu audia. V případě připojení k anténě nebo kabelové televizi zkontrolujte sílu signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.
Žádný obraz	
Televizor se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru. Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční. Stisknutím tlačítka POWER na televizoru ověřte, zda problém není způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se televizor zapne, přejděte k části „Dálkový ovladač nefunguje“ níže.
Televizor se sám vypne.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že v nabídce Čas je funkce Časovač vypnutí nastavena na Vypnuto. Pokud je televizor připojen k počítači, zkontrolujte nastavení napájení počítače. Ujistěte se, že je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru. Pokud sledujete televizní vysílání pomocí antény nebo přípojky kabelové televize, vypne se televizor v případě, že po dobu 10 až 15 minut nezjistí žádný signál.
Žádný obraz / video.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte připojené kabely (odpojte a znovu připojte všechny kabely připojené k televizoru a externím zařízením). Nastavte obrazové výstupy externích zařízení (např. přijímač kabelové televize/ set-top box, přehrávač DVD, Blu-ray) tak, aby odpovídaly připojeným vstupům televizoru. Je-li například nastaven výstup externího zařízení na HDMI, měl by být připojen ke vstupu HDMI na televizoru. Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá. Stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači si ověřte, že máte v televizoru vybraný správný vstupní zdroj. Restartujte připojené zařízení opětovným připojením napájecího kabelu.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Anténní připojení (anténa/kabel)	
Televizor nepřijímá některé kanály.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je kabel antény pevně připojen. Zkuste použít funkci Setup (Nastavení) (počáteční nastavení) k přidání dostupných kanálů do seznamu kanálů. Přejděte na MENU - System (Systém) - Setup (Nastavení) (počáteční nastavení) a vyčkejte, až se uloží všechny dostupné kanály. Ujistěte se, že je anténa správně orientována.
Obraz je zkreslený: chyba makrobloků, malý blok, body, pixelizace	<ul style="list-style-type: none"> Komprese obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy. Slabý signál může způsobit zkreslení obrazu. Nejde o chybu televizoru.
Jiné	
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	<ul style="list-style-type: none"> Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy. Při sledování filmů, které mají jiný poměr stran než váš televizor, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky. Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou obrazovku.
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte baterie v dálkovém ovladači a přitom dbejte na to, aby póly baterií (+/-) směřovaly správným směrem. Vyčistěte skříčko vysílací diody na dálkovém ovladači. Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na televizor ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.
Dálkový ovladač dekódovacího zařízení / set-top boxu nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.	<ul style="list-style-type: none"> Naprogramujte dálkový ovladač dekódovacího zařízení / set-top boxu tak, aby umožnil ovládání televizoru. Kód televizoru SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce kabelového přijímače / set-top boxu.
Zobrazuje se zpráva „Mode Not Supported“ („Nepodporovaný režim.“).	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte podporované rozlišení televizoru a podle něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení.
Z televizoru je cítit zápach plastu.	<ul style="list-style-type: none"> Tento zápach je normální a časem vyprchá.
Funkce Informace o signálu televizoru není dostupná v nabídce Test (Test) Autom. diagn. .	<ul style="list-style-type: none"> Tato funkce je dostupná jenom u digitálních kanálů přijímaných prostřednictvím anténní/Rf/koaxiální přípojky.
Televizor je nakloněný na pravou nebo levou stranu.	<ul style="list-style-type: none"> Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.
Problémy se sestavením základny stojanu.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je televizor postaven na plochem povrchu. Pokud máte problémy vyšroubovat šrouby z televizoru, použijte magnetický šroubovák.
Nabídka Vysílání je šedá (nedostupná).	<ul style="list-style-type: none"> Nabídka Vysílání je dostupná, jen když je v televizoru vybrán zdroj.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí.	<ul style="list-style-type: none">Když je televizor v režimu Prodejna, resetuje nastavení zvuku a obrazu každých 5 minut. Pokud chcete změnit nastavení z režimu Prodejna na Domácnost, stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim TV a pak přejděte na MENU → Podpora → Režim použití.
Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte.Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných kabelů. Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži televizoru na stěnu doporučujeme použít kabely s pravoúhlými konektory.
Při pohledu zblízka na okraj rámu televizoru jsou vidět malé částečky.	<ul style="list-style-type: none">Jde o konstrukční prvek výrobku, nejedná se o závadu.
Nabídka PIP není dostupná.	<ul style="list-style-type: none">Funkce PIP je k dispozici pouze při použití zdroje HDMI nebo Komponent.
Před 45 minutami jste televizor vypnuli a on se znovu zapnul.	<ul style="list-style-type: none">To je normální. Televizor používá funkci OTA (Over The Aerial) k upgradu firmwaru staženého během sledování televizoru.
Zobrazí se zpráva „ Zakódovaný signál “ nebo „ Slabý nebo žádný signál “.	<ul style="list-style-type: none">Pokud používáte kartu CAM (CI/CI+), zkontrolujte, že je instalována do slotu rozhraní COMMON INTERFACE.Pokud stále dochází k problému, vytáhněte kartu CAM z televizoru a znovu ji zasuněte do slotu.
Opakující se problémy s obrazem nebo zvukem.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte a změňte signál/zdroj.
Mezi gumovými tlumicími podložkami na základně stojanu a povrchem nábytku může docházet k reakci.	<ul style="list-style-type: none">Abyste tomu zabránili, použijte textilní podložky na všech površích televizoru, u kterých dochází ke kontaktu s nábytkem.
Zobrazí se zpráva „ Tento soubor možná nepůjde správně přehrát “.	<ul style="list-style-type: none">To se může zobrazovat při vysoké přenosové rychlosti obsahu. Obsah by měl jít přehrát, ale během přehrávání se mohou vyskytovat chyby.

- Aby byl váš televizor LED stále v optimálním stavu, aktualizujte ho na nejnovější firmware s použitím zařízení USB a webové služby (samsung.com → [Podpora](#) → [Ke stažení](#)).

Doporučení – pouze EU



- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento televizor LED vyhovuje nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
- Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
- Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>, klepnutím na položku Podpora > zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu výrobků.

Další informace

Podporované formáty souborů titulků a Media Play

• Podporované formáty videa

Přípona souboru	Kontejner	Videokodek	Rozlišení	Frek. sním. (snímky/sekundu)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodek
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 × 1080	6–30	30	Dolby Digital
	MKV	MPEG4 SP/ASP				LPCM
	ASF	H.264 BP/MP/HP				ADPCM (IMA, MS)
	MP4	Motion JPEG	640 × 480		8	AAC
	3GP	Windows Media Video v9	1920 × 1080		30	HE-AAC
	MOV	MPEG2				WMA
	FLV					Dolby Digital Plus
	VRO					MPEG (MP3)
	VOB	MPEG1				DTS (Core)
	PS					G.711 (A-Law, μ-Law)
TS						

Jiná omezení

- Obsah videa se nepřehraje, nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo snímková frekvence jsou vyšší než jsou kompatibilní hodnoty uvedené v tabulce.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce Hledat (Přejít).
- Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů nemusí být kompatibilní s přehrávačem.
- Nabídka se může zobrazit později, pokud je přenosová rychlost videa vyšší než 10 Mb/s.

Dekodér videa	Dekodér zvuku
<ul style="list-style-type: none"> • Podpora až do H.264, Level 4.1 (nepodporuje FMO/ASO/RS) • frekvence snímků: <ul style="list-style-type: none"> – Nižší než 1280 x 720: max. 60 snímků – Vyšší než 1280 x 720: max. 30 snímků • VC1 AP L4 nepodporováno. • Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo vyšším. 	<ul style="list-style-type: none"> • WMA 10 Pro: podpora pro až 5.1kanalový zvuk a profil M2. • Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován. • Vorbis: podpora do 2 kanálů. • Dolby Digital Plus: podpora až 5.1kanalového zvuku.

• Podporované formáty titulků

• Externí

Název	Přípona souboru
MPEG-4 časovaný text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb


• Interní

Název	Kontejner	Formát
Xsub	AVI	Obrazový formát
SubStation Alpha	MKV	Textový formát
Advanced SubStation Alpha	MKV	Textový formát
SubRip	MKV	Textový formát
Časovaný text MPEG-4	MP4	Textový formát

Další informace

Podporované formáty fotografií

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15 360 × 8 640
*.bmp	BMP	4 096 × 4 096
*.mpo	MPO	15 360 × 8 640

 U souborů typu MPO nejsou podporovány funkce Zoom (Zvětšený obraz), Rotate (Otočit) a Slide Show Effect (Efekt prezentace).

Podporované hudební formáty


Přípona souboru	Typ	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpora až 2 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora až 2 kanálů
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro: podpora pro až 5.1kanálový zvuk a profil M2. (Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	typ 0 a typ 1

Další informace

Funkce teletextu

Na stránce rejstříku teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.


Stránky teletextu můžete změnit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.



- (režim): Výběr režimu Teletextu (LIST/FLOF). Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku Teletextu do seznamu pomocí tlačítka (uložení).
- (Plný TTX / Dvojíť TTX / mix / vypnuto): Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se teletext překrývat s právě vysílaným obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext ukončíte.
- (podstránka): Zobrazí dostupnou podstránku.
- (uložení): Uloží stránky teletextu.
- (rejstřík): Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.
- (velikost): Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
- (pozastavení): Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
- (předchozí stránka): Zobrazí další stránku teletextu.
- (další stránka): Zobrazí předchozí stránku teletextu.
- (zobrazit): Zobrazení skrytého textu (například odpovědi na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.
- (zrušit): Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.
- Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

Stránky teletextu jsou organizovány do šesti kategorií

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.



Další informace

Instalace držáku na zeď

Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď. Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v pokynech přiložených k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si vyžádejte pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami.

Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená vlastní instalací televizoru zákazníkem.


Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)

- Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně.
- Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění a pádu, což může vést k závažným poraněním.

POZNÁMKA

- Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
- Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodávána také podrobná příručka k instalaci a všechny nezbytné součásti.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
- Nepoužívejte šrouby delší, než je standardní rozměr, protože tím může dojít k poškození vnitřku televizoru.
- V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Vyvarujte se příliš silného utažení šroubů. To by mohlo způsobit poškození výrobku nebo vést ke zranění osob způsobeným pádem výrobku. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění v případě použití nespecifikovaného držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
- Při montáži televizoru nepřekročte náklon 15 stupňů.

palce	Spec. VESA (A * B)	Standardní šroub	Počet
27,5	100 × 100	M4	4
23,6	75 × 75		
32	200 X 200		



Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

Další informace

Přípevnění televizoru na zeď



Upozornění: Posunování či tažení televizoru nebo lezení na něj může způsobit pád televizoru. Zejména dbejte na to, aby se na televizor nezavěšovaly děti nebo jiným způsobem nenarušovaly jeho stabilitu. Mohlo by dojít k převrnutí televizoru a vážným nebo i smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na dodaném bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability a bezpečnosti můžete zakoupit a namontovat následující zařízení zabraňující pádu televizoru.

Zamezení pádu televizoru

1. Vložte šrouby do úchytek a pevně je připevněte ke zdi. Ověřte si, zda jsou šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně pevně.
 - ✎ V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
 - ✎ Úchytky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.

2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte šrouby do svorek a připevněte je zpět k televizoru.



✎ Specifikace šroubů

Pro modely 23,6 až 27,5 až 32 palců: M4

3. Pomocí pevného lanka propojte svorky připevněné k televizoru a svorky připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.

✎ POZNÁMKA

- Umístěte televizor do blízkosti zdi, aby nemohl spadnout směrem dozadu.
 - Je bezpečné spojit lanko takovým způsobem, že svorky připevněné ke zdi jsou ve stejné výšce nebo níže než svorky připevněné k televizoru.
 - Chcete-li televizor přesunout, uvolněte lanko.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Pravidelně kontrolujte, zda připevnění nevykazují únavu nebo poškození materiálu. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti připevnění svého televizoru, obraťte se na kvalifikovaného montážního pracovníka.



Zeď

- Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.

Další informace

Zabezpečení instalačního prostoru

Zachovejte potřebnou vzdálenost mezi výrobkem a ostatními objekty (např. zdi), aby byla zajištěna řádná ventilace.

Pokud to neuděláte, může dojít k požáru nebo jinému problému s výrobkem následkem zvýšení vnitřní teploty produktu.


✎ Při používání stojanu nebo držáku na zeď použijte pouze díly od společnosti Samsung Electronics.

- Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k problému s výrobkem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.


✎ Vzhled se může lišit v závislosti na produktu.

✎ Při dotýkání se televizoru buďte opatrní, protože některé jeho části mohou být poněkud horké.

Instalace se stojanem.




Instalace s držákem na zeď.




Skladování a údržba

✎ Poté, co odstraníte nálepkou na obrazovce, očistěte zbytky lepidla a pak sledujte televizor.

✎ Při čištění může dojít k poškrábání povrchu a obrazovky výrobku. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.



Nestříkejte vodu přímo na výrobek. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.



Výrobek čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte hořlavé kapaliny (např. benzen, ředidla) ani čisticí prostředky.


Další informace

Zámek Kensington proti krádeži

Společnost Samsung zámek Kensington nedodává. Jedná se o zařízení k fyzickému zajištění produktů při jejich používání na veřejném místě. V závislosti na výrobci se vzhled a způsob zamykání mohou lišit od toho, co je na obrázku. Další informace o správném použití si ověřte v příručce dodané se zámkem Kensington.

 Vyhledejte ikonu „K“ na zadní straně televizoru. Otvor na zámek Kensington se nachází vedle ikony „K“.

 Umístění a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.



K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:

1. Obtočte kabel zámku Kensington okolo velkého statického předmětu, jako je stůl nebo židle.
2. Proveďte konec kabelu s připojeným zámkem skrz očko kabelu zámku Kensington.
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru zámku Kensington na výrobku.
4. Uzamkněte zámek.

 Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s uzamykacím zařízením.

 Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.



Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source Licence Notice is written only English.



Správná likvidace tohoto výrobku (odpady z elektrických & elektronických zařízení) **(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy třídění odpadu.)**

Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečně pro životní prostředí. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku **(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy samostatného sběru baterií.)**

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená, že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova než určuje směrnice ES 2006/66. Pokud nebudou baterie vhodně zlikvidovány, tyto látky mohou poškozovat zdraví nebo životní prostředí. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.




Další informace

- **VAROVÁNÍ:** Zbytkový obraz, známý také jako vypalování obrazovky, se může vyskytnout u většiny typů televizorů, pokud je dlouhodobě zobrazen stejný obraz. Nejběžnější příčinou zbytkového obrazu jsou loga, která zůstávají na stejném místě na obrazovce televizoru. Tato loga má mnoho programů přijímaných set-top boxem. Chcete-li omezit riziko vzniku zbytkového obrazu, vyhněte se dlouhodobému zobrazení nehybných obrazů a snižte nastavení jasu či kontrastu, aby se zmenšila intenzita obrazu. Dlouhodobé sledování filmů a programů v poměrech stran, které jsou odlišné od poměru stran televizoru, mohou způsobovat zbytkový obraz. Vždy se snažte vyhnout černým okrajům v horní a dolní části obrazovky použitím funkce zvětšeného obrazu. To napomůže omezit černé okraje a vyplnit obrazem celou obrazovku. Používání videoherních konzolí může způsobovat zbytkový obraz a nedoporučuje se. Chcete-li při používání vstupu z počítače omezit riziko vzniku zbytkového obrazu, vyhněte se dlouhodobému zobrazení nehybných obrazů a snižte nastavení jasu či kontrastu, aby se zmenšila intenzita obrazu.
- **DŮLEŽITÉ:** Problémy související se zbytkovým obrazem záruka společnosti Samsung® nepokrývá.

Další informace

Specifikace

Provozní prostředí Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost	10 °C až 40 °C (50°F až 104°F) 10% až 80%, bez kondenzace -20 °C až 45 °C (-4°F až 113°F) 5% až 95%, bez kondenzace	
Rozlišení displeje	1366 × 768	
Název modelu	T24D310ES / T24D310EW / T24D310EX	T28D310ES / T28D310EW / T28D310EX
Velikost obrazovky	23,6 palců (59 cm)	27,5 palců (69 cm)
Zvuk (výkon)	5 W × 2	
Rozměry (Š × V × H) Televizor Se stojanem	561,84 × 349,12 × 47,92 mm 561,84 × 383,22 × 178,86 mm	643,4 × 396,5 × 62,9 mm 643,4 × 435,0 × 203,2 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	3,85 kg 4,00 kg	3,9 kg 4,2 kg
Název modelu	T31D310EW / T31D310EX	
Velikost obrazovky	32 palců (80 cm)	
Zvuk (výkon)	10 W × 2	
Rozměry (Š × V × H) Televizor Se stojanem	736,1 × 447,4 × 62,9 mm 736,1 × 485,5 × 163,4 mm	
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	5,15 kg 5,50 kg	

-  Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
-  Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
-  Obvyklá spotřeba je měřena podle normy IEC 62087 Ed.2

Další informace

Rejstřík

<u>A</u>		<u>F</u>		<u>N</u>	
Aktualizace softwaru	60	Filmový režim	34	Nastavení reproduktorů	37
Anténa	40	Formát audio	50		
Autom. diagn.	59			<u>O</u>	
Autom. vypnutí	55	<u>G</u>		Obecné	57
Automatické ladění	40	Gamma	33	Obnovení obrazu	35
				Obnovit zvuk	35
<u>B</u>		<u>J</u>		Obraz - možnosti	34
Barvy	30	Jas	30	Odstín (Z/Č)	30
		Jazyk menu	57	Odstraňování potíží	68
<u>C</u>		Jemné ladění	47	Ostrost	30
Černá HDMI	34			Osvětl. dle pohybu	33
Černý tón	33	<u>K</u>			
		Kolorim. prostor	33	<u>P</u>	
<u>D</u>		Kontrast	30	PIP	32
DivX® Video On Demand	58			Pleťové odstíny	33
Doba trvání	52	<u>L</u>		Podporované formáty souborů	
DTS TruDialog	36	LED Clear Motion	34	titulků a Media Play	72
Dynam. kontrast	33	Licence	79	Podsvícení	30
				Pokročilá nastavení	33
<u>E</u>		<u>M</u>		Pouze režim RGB	33
Eko řešení	55	Media Play	63		
Ekvalizér	36			<u>R</u>	
				Režim obrazu	29

Další informace

S

Seznam kanálů	43
Šumový filtr MPEG	34

T

Teplota barev	34
---------------	----

Ú

Úsp. r. bez sign.	55
Úspora energie	55

V

Velikost obrazu	31
Vyčištění dig. signálu	34
Vyvážení bílé	33

Z

Zábava	29
Zámek Kensington proti krádeži	78
Zvukový efekt	36
Zvukový režim	35

Kontaktujte společnost Samsung prostřednictvím služby SAMSUNG WORLDWIDE

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

Země	Středisko péče o zákazníky ☎	Webová stránka
EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

Kontaktujte společnost Samsung prostřednictvím služby SAMSUNG WORLDWIDE

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn/support
MIDDLE EAST		
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
AFRICA		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
ALGERIA	021 36 11 00	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support